1. การติดตั้งโปรแกรมAcGasSynchro

โปรแกรม AcGasSynchroนั้นสามารถหาเลือกโหลดมาติดได้จาก 2 แหล่งหลักๆ

เข้าที่เว็บไซท์ <u>http://www.ac.com.pl/en</u>

เอาเมาส์ลากไปที่ Downloads > Technical materials > Instructions and manuals > AcGasSynchro-7.1.0.35(เวอร์ชั่นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามข้อมูลที่อัพเดท)

About us 📕 Pro	oducts	Downloads	LPG Guide Contact		
		Technical m	aterials	Homologation	
	_	Advertising		Instructions and manuals	AcGas Synchro-7.1.0.35
		1.0			

 คลิกตรงข้อความ AcGasSynchro-7.1.0.35หน้าต่างก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างใหม่ แล้วให้เลื่อนลงไปตรง ข้างล่างสุดของหน้าต่าง

Downlo	ad:
- 👱	SetupAcGasSynchro-7.1.0.35 diagnostic program

• กดโหลดโปรแกรม

1.2. เลือกโหลดจากแผ่นโปรแกรมที่แถมไปกับชุดสินค้า STAG

1.3. วิธีการติดตั้งโปรแกรมลงคอมพิวเตอร์

 ดับเบิลคลิกที่โปรแกรมในการติดตั้งจากแผ่นซีดีแล้วก็มีหน้าต่างขึ้นมา (สามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยกดที่รูป ธงอังกฤษเพื่อเปลี่ยนภาษา)



ภาษาโปแลนด์

ภาษาอังกฤษ

 กดตรงกล่องข้อความ STAG-300 premium, STAG-300 ISA2, STAG-4 plus, STAG-200แล้วจะมี หน้าต่างใหม่เกิดขึ้น

www.ac.com.pl	•
STAG Newczesne Instalieji AutoGoz Modern AutoGos Systems	Installation
and the second sec	Documentation
- Contraction	Certifications LPG/CNG
www.ac.com.pl	Back

 กดตรงกล่องข้อความ Installationแล้วก็จะมีหน้าต่างใหม่เกิดขึ้น (สำหรับคนที่ติดตั้งโปรแกรมที่ได้จาก การโหลดมาจากเว็บไซท์ ก็จะเริ่มที่หน้าต่างนี้)

1]	Select the language to use during the installation
	English

ที่หน้าต่างนี้สามารถเลือกได้ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาโปแลนด์ เมื่อเลือกภาษาแล้วให้กดที่ปุ่ม
 OKแล้วก็จะมีหน้าต่างใหม่เกิดขึ้น



กดที่ปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรม



 ที่หน้าต่างนี้จะเป็นการให้เลือกแหล่งที่เก็บข้อมูล สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องไหนที่เคยลงโปรแกรมมา แล้วแต่เป็นรุ่นอื่นๆ ถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใหม่ โปรแกรมจะทำการลงทับโปรแกรมใหม่ ถ้ายังต้องการ ที่จะเก็บเวอร์ชั่นเก่าๆ เอาไว้ก็ต้องเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่หน้านี้ แล้วก็กด Next > เพื่อดำเนินการต่อไป

p		
Select Start Menu Folde Where should Setup place	r e the program's shortcuts?	(Jan)
Setup will create	the program's shortcuts in the f	ollowing Start Menu folder.
To continue, click Next. If AcGasSynchro II	you would like to select a differ	rent folder, click Browse. Browse
	< Back	Next > Cancel

สำหรับหน้าต่างนี้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์ก็ได้ แล้วก็กด Next > เพื่อดำเนินการต่อไป

	0 1 7 1 0 05
Setup is now ready to begin installing Ac Ga	as Synchro 7.1.0.35 on your computer.
Click Install to continue with the installation, change any settings.	or click Back if you want to review or
Destination location: C:\Program Files\AcGasSynchro II	
AcGasSynchro II	
٠	*

แล้วก็กดที่ปุ่มInstallเพื่อติดตั้งได้เลย



กดที่ปุ่ม Finish แล้วการติดตั้งก็เสร็จ

2. การติดตั้งอุปกรณ์

2.1. แผนภาพการเชื่อมต่อชุด Stag-200



Fig. 1 STAG-200 Connection Diagram for Vehicle Installation

Leads Description STAG-200



	1 2 3 4 5 6 7 8 9	out out out out out in in	00000	white - red blue - red white	PETROLAPS or CNG switch - LPG or CNG level signal +12V -injectors power supply
	2 3 4 5 6 7 8 9	out out out in in	0 0 0	blue - red white	+12V -injectors power supply
	3 4 5 6 7 8 9	out out in in	0 0	white	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	4 5 6 7 8 9	out out in in	0 0		+12V power supply of pressure sensor PS-01
	5 6 7 8 9	in in	-	green - red	PETR OL A.PG or CNG switch - power supply
	6 7 8 9	in		white + grach	PETR CLA.PG or CNG switch - LED indicator of fuel type
	7 8 9	in	0	white	Pressure - fram PS-01 sensor
E	8		0	white	MAP - from PS-01 sensor
E	9	in	0	orange	Reducer temperature - from CT-04-2K sensor
		in	0	orange - black	LPG or CNG temperature - fram CT-02 sensor
	20	in	0	white	LPG or CNG level-from WPG or WPGH sensor
1	11	in .	0	grey - black	PETR CL_ALPG or CNG switch - switch
71	12	out	9	red	BUZZER - power supply
	13	out	0	blue	+12V-LPG or CNG electro-value
4	54	in	0	black -red	+12V from battery to supply injectors and LPG or CNG electro-valu
-	25	out	4	grey - violet	LPG or CNG Injector 6 - CONTROLLING*
	35	out	0	grey - orange	LPG or CNG Injector 5 - CONTROLLING*
+	17	out	9	grey - bkie	LPG or CNG Injector 4 - CONTROLLING
	18	out	0	grey - red	LPG or CNG Injector 3 - CONTROLLING
	19	out	0	grey - grean	LPG of CNG Injector 2 - CONTROLLING
- 14	20	out	0	grey - yellow	LPG or CNG Injector 1 - CONTROLLING
-	21	our	4	brown	GND - Injectors power supply
- H	11	m	9	World	LAMBUASENDOR
H	23	in	0	black -red	+12V from battery - to supply SATG-200
-	24	out	-	Drown	GND
-	1	m	9	180	+12V KININUN SWINCH
- 14	2	out	-	ye/k/w	Petral Injector 1 - to Injector
- H	5	our	-	queas	Petra mector 2 - to mector
- H	-	out	-	7.00	Petra Injector 3 - to Injector
H	5	out	-	DILLE	Petral Injector 4 - to Injector
H	2	out	-	ovenge	Petra Mector 5 - to Mector*
Z2 -	-	our		WONE	Petra mjector 8 - to mjector
H	8	In	9	anown	Refail Refailed to be show if a finance on the later (2011)
H	20	in .	0	yer/low - black	Petro mecal 1 - Fom which ELU Retro Internet 2 - from which ECU
H	33	In	0	ged and - March	Detroi injector 2 - From which D(1)
- H		In	0	hine Mark	Provide Inspectant & Provide Provide Data
+	12	In	-	awar - mark	Petro Mector 4 - Formwerker BLU Detrol Injector 5 - Romanbiek D'11
H	14	In	0	ulalat hlack	Detroi Injector 5 - From weinde BLU*
-+	-	MI .	9	WORL - DIGCK	reading the set of a provide the set
H	1	*		2017) 1012	
- H	4	-		1029	
- +	-			200	
Z3 -	4	Tes.	-	hha	evo
-	2	m	5	Mark	GND
H	-	court	-	ALC: No.	1121/ strate starts of 00222
- H	-	OUT	-	res2	TALY DOWNT SUPPLY OF ROLDE

* - only in 6 cylinders version.

2.2. แผนภาพการเชื่อมต่อชุด Stag-4 Plus



Fig. 2 STAG-4 Plus Connection Diagram for Vehicle Installation

Leads Description STAG-4 Plus



PIN	No.		WIRE COLOUR	DESCRIPTION
1A	out	4	red	Petrol Injector 3 - to injector
2A	in	¢	red -black	Petral Injector 3 - fram vehicle BCU
3A	out	4	yellow	Petral Injector 1 - to injector
4A	in	4	yellow - black	Petral Injector 1 - fram vehicle BCU
18	out	4	blue	Petral Injector 4 - to injector
28				a
38			302	-
48	out	4	green	Petrol Injector 2 - to injector
30	in	¢	blue -black	Petral Injector 4 - fram vehicle BCU
x			-	
30		- 63	14	
40	in	¢7	grean - black	Petral Injector 2 - fram vehicle SCU
10	in	e	red - black	+12V from battery - to supply STAG-4 and STAG-4 plus
2D	10a - C			
30				4
4D	24		1.1	
15	in	4	red	+12VIGNITION SWITCH
25	out	\$	red	BUZZER - power supply
35	out	4	white - proch	PETROL/LPG or CNG switch - LED indicator of facil type
45	in	Ċ.	white	LPG or CNG level - from WPG or WPGH sensor
1F	in	e	violet	LAMBDA SENS OR
2F	in	¢.	grey - Wolet	LAMBDA SENS OR 2
3F	in	e.	ONDINGE.	Redux or temperature - from CT-04-2K sensor
4F	in	er.	orange - black	LPG or CNG temperature - from CT-Q2 sensor
16	out	\$	grey - yelow	LPG or CNG Injector 1 - CONTROLLING
2G	in	Ċ.	brown	RPM
3G	in	Ċ7	white	MAP- from PS-01 / PS-02 sensor
4G	in	Ċ	white	Pressure - from PS-01 / PS-02 sensor
18	out	-	patry - patras	LPG or CNG Intector 2 - CONTROLLING
2H	in	er.	avey - black	PETROL/LPG or CNG switch - switch
3H	out	\$	white red	PETROL/LPG or CNG switch - LPG or CNG level signal
48	out	4	white	+12V nower supply of pressure sensor PS-01 / PS-02
11	out		arey - red	LPG or CNG Intector 3 - CONTROLLING
21		100		
31	out	4	red	+12V power supply of LPG level sensor "WPGH"
41	out	0	arean - red	PETROL/LPG or CNS switch - power supply
16	out	\$	orey - blue	LPG or CNG Injector 4 - CONTROLLING
26	lin .	¢.	blue	RXD
36	out		white	TXD
48	out	0	brown	GND
11	out	4	red	+12V- injectors power supply
21	-	-	-	*
3L	in	e	red	+12V from battery to supply injectors and LPG or CNG electro-valve
41	119	0	red	+12V from battery to supply injectors and LPG or CNG electro-walke
1M	out	\$	red	+12V-injectors power supply
2M	out	0	blue	+12V-LPG or CNG dectro-value
3M	out	4	brown	GND - injectors power supply
dist.	aut	0	hman	GND , injectors names county

2.3. แผนภาพการเชื่อมต่อชุด Stag-300 ISA2



Fig. 3 STAG-300 ISA2 Connection Diagram for Vehicle Installation

Leads Description STAG-300 ISA2 and STAG-300 premium

	1	ĺ		
	<u> </u>		29 43	2 43 56
PIN	No.		WIRECOLOUR	DESCRIPTION
1	out	ø	yelow	Petrol Injector 1 - to injector
2	out	4	gman	Petrol Injector 2 - to injector
3	out	4	red	Petral Injector 3 - to injector
4	tuo	4	bkve	Petral Injector 4 - to injector
5	Juo	\$	ovange	Petral Injector 5 - to injector*
6	out	9	violet	Petral Injector 6 - to injector*
7	out	-	brown	Petral Injector 7 - to injector**
8	out	9	gwy	Petra Injector 8- to injector**
10	out	-	grey-white	LPG & CNG INJECTOR & CONTROLLING
10	our	-	grey-wowr	IDG of Chick barrier & CONTROL LING
12	out	-	grey-cure	100 or CNG Injurger 2 - CONTROL LING
14	out	0	horizon or black	DVD - Interface names annals
14	out	8	red of blue-red	et 2V- injectors power supply
15	in	-	and	+12V/GNT/ON SWITCH
16	out	0	white (+12V)	+12V power supply of pressure sensor PS-01/PS-00
17	out	0	red or blue-red	+12V- injectors power supply *
18	in	er.	md	+12V/rom battery to supply injectors *
19		ė.	-	
20	100010		5.4	
21	140	₽	red	+12V power supply of LPG level senser "WPGH"
22	in	4	red-black or red	+12Vfrom battery - to supply STAG-300
23	out	4	green-red	FETROL/LPG or CNG switch - power supply
24	out	4	white-md	PETROL/LPG or CNG switch - LPG or CNG level signal
25	in	ð	grey-black	PETROL/LPG or CNG switch - switch
26	out	4	ned	BLIZZER - powier supply
27	Iuo	4	white-green	PETROL/LPG or CNG switch - LED indicator offuel type
28	in	0	brown	RM
29	M	-	yellow-black	Petra Mactar 1 - from value # ECU
30	in	-	great-outco	Petral Elector 2 - from value E E CD
32	in	-	hkin Mark	Detroit Elector 4 - from which E 200
33	in	-	company highly	Boted Blacker S., from unkir b F/11 *
34	in	-	violet-black	Petrol biactor 6 - from yohk k EQ/*
35	in	æ	brown-block	Petral Injector 7 - from yohic is EQJ **
36	in .	0	grey-black	Petral hjuctar 8 - from vahic k EQJ **
37	out	\$	grey-black	LPG or CNG Injector 7 - CONTROL LING**
38	out	-	grey-orange	LPG or CNG Injector 5 - CONTROLLING*
39	out	\$	grey-red	LPG or CNG Injector 3 - CONTROLLING
40	out	4	grey-yelow	LPG or CNG Injector 1 - CONTROLLING
41	out	4	blue	+12V-LPG or CNG electro-value
42	in	0	red	v12Vfrom battery - to supply injectors
43	out	\$	ned	+12V power supply of R5232
44	out	\$	brown or black	GND (CT-04-2K, WPG-H, PS-01/PS-02, LED-300, RS-232)
45	out	\$	brown or black	GND - injectors power supply *
46	in	¢	blue	RND
47	tuo	4	white	1XD
48	in/out	90	yelow	BLS (only for STAG-300 Premium)
49	1	-	1.444	
50	MY In	0	wored	LAMEUR SENSOR
51	in .	-	orange-black	Dra ar Christemperature - pom C1-02 sensar
63	in	64	and the Arthou	ALLE Some DC 01 / DC 07 cancer
54	in	0	white (Parcoural	Braction - from PCD1 / IK /D control
55	in	0	white	LPG or CNG lawel - from WPG or WPGH sensor
56	in	0	violet.com	LAMRDA SENSOR 2
			and the second sec	

only in 6 and 8 cylinders version.
 only in 8 cylinders version.

2.4. แผนภาพการเชื่อมต่อชุด Stag-300 Premium



Fig. 4 STAG-300 Premium Connection Diagram for Vehicle Installation

2.5. แผนภาพการวางสายไฟสำหรับระบบ semi-sequential



Fig. 5 Connection Diagram for semi-sequential systems.

2.6. แผนภาพการเชื่อมต่อสำหรับระบบ full-group



Fig. 6 Connection Diagram for full-group systems.

2.7. วิธีการติดตั้งกล่อง ECU Stag ทั้ง 4 แบบ

ข้อแนะนำการติดตั้งของทั้ง 4 แบบคือการต่อสายไฟโดยเรียงตามจุดลงมาและการติดตั้งกล่อง ECU ให้หลีกเลี่ยง บริเวณที่จะทำให้เกิดความร้อนสูงและความชื้น

2.8. การเลือกหม้อต้ม

ระบบการติดตั้งตามแผนภาพการเชื่อมต่อ (Fig.1-Fig.4) ขณะที่กำลังต่อสายไฟตามลำดับ การเลือกหม้อต้มก็เป็นสิ่ง ที่สำคัญมากต่อการส่งกำลังเครื่องยนต์เช่นเดียวกับหัวฉีด Nozzle การเลือกหม้อต้มที่ไม่สอดคล้องกับกำลังเครื่องยนต์จะ ทำให้หม้อต้มไม่สามารถควบคุมแรงดันที่ตั้งไว้เมื่อความต้องการของเครื่องยนต์มากกว่าขนาดที่หม้อต้มรองรับได้จะส่งผล ทำให้แรงดันลดลงเมื่อใช้ก๊าซ LPG ในปริมาณที่มาก (Fully Open) แล้วเมื่อแรงดันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ ระบบก็จะตัด กลับมาเป็นระบบน้ำมันเหมือนเดิมและถ้าแรงดันตกแต่ไม่ต่ำกว่าแรงดันต่ำสุดที่ตั้งไว้ กล่อง ECU จะชดเชยการฉีดแก๊ส เพิ่มตามอัตราการลดลงของแรงดันแก๊ส มีโอกาสทำให้หัวฉีดเปิดค้าง (Full Open) ถ้าขนาดของรู Nozzle เล็ก

ภาพประกอบ	ยี่ห้อ	ประเทศที่ผลิต	การทำงานของแรงดัน	การรองรับเครื่องยนต์
	TOMASETTO	ITALY	1.0 - 1.2 bar	ไม่เกิน 140 hp.
	SHARK	POLAND	1.0 - 1.4 bar	ไม่เกิน 180 hp.
	AC	POLAND	1.0 bar	ไม่เกิน 250 hp.
	KME (SILVER)	POLAND	0.6 - 1.7 bar	ไม่เกิน 285 hp.
	KME (GOLD)	POLAND	0.6 - 1.7 bar	ไม่เกิน 355 hp.

2.9. การเลือกขนาดของรู Nozzle หัวฉีดที่เหมาะสม

ขนาดของรูหัวฉีดนั้นขึ้นอยู่กับแรงม้าของเครื่องยนต์ ตารางด้านล่างนี้ เป็นตัวอย่างรูหัวฉีดโดยประมาณสำหรับรางหัวฉีด Valtek หรือ Rail ความต่านทาน 3 โอห์ม ระบบหัวฉีดของรถยนต์แบบ Full Sequential System

วิธีคำนวณหารูเจาะหัวฉีด – เอาความจุของเครื่องยนต์ตั้ง หารด้วยจำนวนกระบอกสูบ แล้วนำอัตราส่วน cc. ต่อ cly. ที่ได้ จากการคำนวณไปเปรียบเทียบในตาราง เพื่อหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีดที่เหมาะสม

วิธีคำนวณหารูเจาะหัวฉีด =	: <u>ความจุของเครื่องยนต์</u> = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีด
	จำนวนกระบอกสูบ

ตัวอย่าง เครื่องยนต์ 2 jz. มีความจุของเครื่องยนต์ 3000 cc. มีจำนวนกระบอกสูบ 6 cly.

คำนวณหารูเจาะหัวฉีด = 3000 cc. ÷ 6 cly. = 500 cc./cly.

เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีด (มิลลิเมตร)	จำนวน (CC.) / กระบอกสูบ
1.8	300-350
2.1	351-400
2.4	401-450
2.7	451-500
3.00	501

หมายเหตุ : 1. ในระบบเครื่องยนต์ที่มีระบบอัดอากาศควรเพิ่มขนาดขึ้น 0.3 mm. จากตาราง

2. ในระบบเครื่องยนต์ที่มีการฉีดทีละคู่และระบบฉีดพร้อมกันควรลดขนาดลง 0.3 mm. จากตาราง

คำจำกัดความใน "โปรแกรม AcGasSynchro"

3.1. การเชื่อมต่อตัวควบคุมกับคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อกล่องควบคุม (ECU) กับคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม AcGasSychroโดยผ่าน Bluetooth Interface หรือ USB Interface ก่อนที่จะเริ่มใช้โปรแกรมให้สตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าเข้าไปในกล่องควบคุมหลังเปิด ใช้ 10 นาทีกล่องควบคุมจะอยู่ในโหมดหลับ หลังจากเข้าโปรแกรมแล้วให้เลือก com port เมื่อกล่องควบคุมจะเข้า เชื่อมต่อกับโปรแกรม แล้วคำว่า Connected จะแสดงขึ้นตรงมุมล่างซ้ายของโปรแกรม (Fig.7and Fig.7a)ถ้าใน โปรแกรมคูณแสดงข้อความ Controller Error และ No Connection ให้คูณเลือกCom Port อื่นที่แถบเมนู

3.2. เวอร์ชั่นของโปรแกรม

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ตรงแถบข้างบนจะแสดงเวอร์ชั่นของโปรแกรม (ตามภาพ Fig.7 แสดงเวอร์ชั่นเป็น 7.1.0.35)

AC GAS SYNCHRO 7.	.1.0.35										x
ort Window ภาษา ตั้งค่า ออโด้จุน ข้	รัฟเดทข้อมูลกล่อง รมิตพลาด Maj	Options Data	recorder				ปรับค่าอัตโนมัติ	ŝ	แรงดัน (บาร์) แก็ส แรงดด	বব	0,00 0,00
จำนวนรูบ สั่งเสอบเครื่อง อ่านวันที่อดีต่อรอบ เปิดตัวกรองสัญญาณวัง ชนิดรองเตรื่องยนต์ เครื่องยนต์โรดาร์	<mark>(4 แบ</mark> คลร้องดับว าบมณะราร์ฟ [1] [2.5 Arsausพืม [Standard]	No T	ร่านสัญญาณรัวฉิดน้ำมันแข ชนิดของเริ่นเขอร์ท่งไอเซีย ชนิดของสังฉิญ ชนิดของสัญญาณรัวฉิดน้ำมั ปรับอดการจัดในรถ MAZD	nu≌an Standard sceuential A	•	%ि र र			Petrol 1 Petrol 2 Petrol 3 Petrol 4 Petrol 5 Petrol 6 Petrol 7 แก้ส 1 แก้ส 2 แก้ส 3 แก้ส 5 แก้ส 7 แก้ส 6 แก้ส 7 แก้ส 7 แก้ส 7 แก้ส 7 แก้ส 7 แก้ส 7 แก้ส 8 แก้ส 7 แก้ส 8 แก้ส 8 แก้ส 9 เกลส 6 แก้ส 7 แก้ส 8 ไปเกล รองคุม รองคุม รัดรอม 1 2 3 4		0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
				อ่านไร	da i	จัดเก็บไฟล่	ตั้งค่าโรงงาน		200	P/G	
ยังไม่เชื่อมพร			ver.						ไม่มีสัญญาณ	สวิตย์ก	ຸດູແຈ

Fig. 7Parameters window (Car parameters).

AC GAS SYNCHRO 7.1.0.35	hast.								×
Port Window กาษา อัฟเดท ดั้งค่า จอโด้จูน ข้อมิตพล ดั้งค่าต่างๆของรลยนต์ ตั้งค่าง	ข้อมูลกล่อง Options าด Map Data การทำงานของกล่อง	a recorder			ปรับค่าอัตโนม	TA	แรงดัน [บาร์] แก็ส เ <mark>แรงดด</mark> เวลาการฉิด (m	ব হ ব	0.00
โหมดการเปลี่ยนเข้าแก้ส สุขมารูลิ รอบเครื่องยนด์ หน่วงเราะเปลี่ยนแก้ส ลังเรลาเปลี่ยนเอ็สเออรูบ โหมดการเปลี่ยนเข้าน่ามัน สุขมารูลิสาสุด รอบเครื่องสุวสุด โหลดเกรื่องสุวสุด โหลดเกรื่องสุวสุด โหลดเกรื่องสุวสุด โหลดเกรื่องสุวสุด การเปลี่ยนเข้าน้ำมันหลังเกิด สมุญาต" Performed อบ	EI -1 [7C] 660 -1 [pm] 3.0 -1 [s] 200 -1 [ms] 0 -1 [mm] 0 -1 [pm] 100 -1 [rm] 100 -1 [rm] 300 -1 [ms] -0 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1	 ทำที่ม่านได้อากการขุน ขุณฑภูมินกิส 30 แระสันน์ [bar] ข้องทำองน 1.00	ชนิณเรื่องหลัง (รับเกิส ∩ () จึงระสัยมาก ว่า ∩ 1.6 = 0.10 = TYPE30/ FAIL KG รังาน เอ้ามาหลังกัด (CT-04-2K (inclus (CT-02-2K (inclus (CT-02-2K (inclus))))	CNG (ñ54 [Bar] [s] 1//↓ No [ms] ded i ↓ Sed i ↓	ตั้งต่าโรงงาน		Tetrol 2 Petrol 2 Petrol 2 Petrol 4 Petrol 5 Petrol 6 Petrol 7 แก้ส 1 แก้ส 2 แก้ส 3 แก้ส 4 แก้ส 3 แก้ส 4 แก้ส 5 แก้ส 6 แก้ส 7 แก้ส 6 แก้ส 7 แก้ส 6 แก้ส 7 แก้ส 8 จะกาย 5 แก้ส 6 แก้ส 7 แก้ส 7 แก้ส 1 แก้ส 2 แก้ส 4 แก้ส 3 แก้ส 4 แก้ส 3 แก้ส 4 แก้ส 3 แก้ส 4 แก้ส 5 แก้ส 6 แก้ส 7 แก้ส 1 โลยหาก 5 แก้ส 1 แก้ส 2 แก้ส 3 แก้ส 4 แก้ส 2 แก้ส 3 แก้ส 4 แก้ส 3 แก้ส 4 แก้ส 5 แก้ส 6 แก้ส 7 แก้ส 6 แก้ส 7 แก้ส 8 กาย 1 โลยหาก 7 แก้ส 8	🐻 🗋 🖓 मुख्य क्षेत्र वर्ष वर्षयदर्वदर्वदर्वद	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
นังไม่เป็นแพน		ver.					ไม่มีสัญญาณส	เวิตข์กุ	ฤแจ

Fig. 7a Parameters window (Gas controller settings).

3.3. เมนูหลัก



เมนูหลักจะประกอบด้วยตัวเลือกเหล่านี้

- Port คือ ส่วนที่ใช้เปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นกำลังเชื่อมต่อหรือไม่ชื่อมต่อ
- Window คือ ส่วนที่ใช้เลือกโปรแกรมต่างๆในหน้าต่าง
- Language คือ ส่วนที่ใช้เปลี่ยนภาษา
- Controller Update คือ ส่วนที่ใช้อัพเดท firmware
- Documentation คือ ส่วนที่ใช้เปิดเอกสารต่างๆที่เตรียมไว้
- Help คือ ส่วนที่คำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม

3.4. ตัวแปรของกล่อง



เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ในกล่องควบคุมจะถูกแสดงตรงด้านล่างของหน้าจอ (Fig.7)

ตรงช่อง ver. จะบอก -รุ่นกล่องควบคุม(เช่น Stag 300-4 ISA2)

- หมายเลขเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ในกล่องควบคุม (เช่น 7.5)
- หมายเลขเวอร์ชั้นกล่องควบคุม(เช่น 3.0.0)
- วันและเวลาที่รวมเฟิร์มแวร์(เช่น13/4/2011 14:44:57)

และยังมีปุ่มเกี่ยวกับการตั้งค่าอีก 3 ปุ่มที่จะใช้แต่ละหน้าที่

<u>อ่านไฟอ่</u>	จัดเก็บไฟอ่	ตั้งค่าโรงงาน	
			_

- 1 อ่านไฟล์ (Read) คือ การเปิดอ่านข้อมูลจากข้อมูลที่บันทึกไว้
- 2 จัดเก็บไฟล์ (Save)คือ การบันทึกข้อมูลการตั้งค่ากล่องควบคุม(ECU)
- 3 ตั้งค่าโรงงาน (Default)คือ การคืนการตั้งค่ากล่องเป็นค่าโรงงาน

ข้อมูลกล่องควบคุม

เปิดหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมา กดที่ปุ่ม 💰 ตรงมุมบนขวาของหน้าจอหรือเลือก Gas controller info ตรงเมนูช่วยเหลือ

🚱 Gas controller info				
ECU working time				
Petrol	10H	23M	115	90[%]
Since last connection	OH	0M	115	
Gas	1H	8M	455	10[%]
Since last connection	н	м	S	
Inspection Set	н	м	S	
Events	Date	Time		Code
First connection to PC	2011-03-09	11:21:3	3 14	-6-4E5E
First settings modification	2011-03-09	13:46:0	13 14	-6-4E5E
Last connection to PC	2011-03-10	12:17:4	1 48	-6-4E5E
Mod. date 1	2011-03-10	12:20:4	14	F6-4E5E
Mod. date 2	2011-03-09	14:07:0	148	F6-4E5E
Mod. date 3				
Mod. date 4				
Mod. date 5				
Unknown settings mod	2011-03-01	12:21:5	5 14	6-4ESE
S/N gas ECU		0208	0911179	50002
Your PC code:			14F6	4E 5E

Fig. 9 Gas controller info window.

หน้าต่าง Gas controller info (Fig.9) แสดงตัวแปรดังนี้

ECU working time

- 1 Petrol คือ ผลรวมเวลาการทำงานของกล่องควบคุมที่ใช้น้ำมัน และแสดงเป็น H(ชั่วโมง),M(นาที),S(วินาที)
- 2 Since last connection คือ เวลาการทำงานของกล่องควบคุม(ECU) ที่ใช้น้ำมันตั้งแต่การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ครั้งสุดท้าย
- 3 Gas คือ ผลรวมเวลาการทำงานทั้งหมดของกล่องควบคุมที่ใช่ก๊าซ
- 4 Since last connection คือ เวลาการทำงานของกล่องควบคุมที่ใช้ก๊าซตั้งแต่การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ครั้ง สุดท้าย
- 5 Inspection เป็นตารางบริการ เมื่อกล่องควบคุมเจอเวลาการใช้ก๊าซก็จะถูกบันทึกในหน้านี้

การตั้งค่าตารางบริการ กดปุ่ม Set ในหน้าต่างตามรูป (Fig.10) การบริการครั้งต่อไปจะถูกคำนวณโดยใช้ค่าไมล์เป็น

พื้นฐาน แต่ถ้าต้องการล้างการตั้งค่ากดปุ่ม Disabled ในกรณีที่กล่องควบคุมไม่สามารถควบคุมตารางการบริการได้



Fig. 10 Set inspection window.

- 6 First connection to PCคือ วันที่มีการเชื่อมต่อระหว่างคอมกับกล่องควบคุม
- 7 First settings modification คือ การปรับแต่งข้อมูลกล่องควบคุมครั้งแรก
- 8 Mod. Date 1 / Mod. Date 5 คือ รายการของการปรับแต่งค่าของกล่องควบคุม
- 9 Unknown setting mod. ตัวนี้จะแสดงเมื่อการปรับแต่งกล่องควบคุมจะทำงานกับวันที่ปรับแต่งครั้งแรกมากกว่า การเปลี่ยนแปลงล่าสุด
- 10 S/N gas ECU เป็นตัวเลขซีเรียลของกล่อง จะไม่ทำงานกับรุ่นที่ต่ำกว่ารุ่นของกล่อง
- 11 Your PC code เป็นรหัสของของคอมพิวเตอร์ที่โปรแกรม AcGasSynchroใช้ด้วยในปัจจุบัน

หน้าต่างตัวแปรจะแสดงตัวเลขของค่าต่างๆที่จำเป็นต่อการตั้งค่าสำหรับ รถยนต์แต่ละยี่ห้อ

<u>ตัวแปรในหน้าต่าง Car parameters group ประกอบด้วย</u>



- จำนวนสูบ (Number of cylinders)เลือกจำนวนสูบเครื่องยนต์(โดยปกติโปรแกรมจะเลือกเครื่องยนต์ของรถยนต์ ตรงกับกล่อง ECU แก๊สโดยอัตโนมัติ เช่นเมื่อต่อโปรแกรม เข้ากับกล่อง STAG 200-4 ก็จะถูกเลือกเป็น 4 สูบ(4cyl.)
- 2 ตั้งรอบเครื่อง (Num. of cyl. for coil)คือ ชนิดของสัญญาณจุดระเบิดคอยล์หรือจำนวนคอยล์จุดระเบิดสำหรับตั้ง รอบเครื่องยนต์ (การเลือกหัวข้อนี้เพื่อการอ่านรอบเครื่องยนต์ของกล่อง ECU แก๊สตรงกับรอบเครื่องยนต์ของรถยนต์ รถยนต์รุ่นใหม่ ๆส่วมมากจะเป็นคอยล์เดียว)
- 3 อ่านสัญญาณวัดรอบจากแคมซาร์ฟ(Camshaft RPM)คือ แหล่งที่มาของสัญญาณ RPM (revolutions per minute)ใช้สำหรับไปดึงสัญญาณจากคอยล์แล้วมีปัญหาส่วใหญ่จะเป็นรถยุโรป อ่านสัญญาณรอบเครื่องไม่ออก บางครั้งเนื่องจากมีการตัดการทำงานในนสูบที่ดึงมาหรือรอบไม่ตรงจึงต้องไปต่อที่สัญญาณแคมซาร์ฟแทน
- 4 จำนวนพัลส์ต่อรอบ (Pulses per revolution)ฟังก์ชั่นนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ เลือกอ่านสัญญาณวัดรอบจากแคมชาร์ฟ (RPM from camshaft sensor) เป็น YES ฟังก์ชั่นนี้ก็จะขึ้นมาให้ตั้งค่าจำนวนฟันเฟืองที่ Camshaft Sensor จับอยู่ ถ้าไม่รู้จำนวนฟันเฟืองให้ลองตั้งค่าแล้ว RPM ที่ขึ้นตรงกับความเป็นจริงนั่นคือการตั้งค่าที่ถูกต้อง
- 5 RPM Signal คือ แหล่งที่มาของสัญญาณ RPM ซึ่งมีหน่วยเป็น โวลต์ใช้ในการตั้งค่ากล่องควบคุม เพื่อหาค่าตั้งแต่ จุดเริ่มต้นจนถึงค่าที่เหมาะสม
 - a. ถ้าเวอร์ชั่น PCB น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.10 จะมีตัวเลือกแค่ 2 ตัวเลือกคือ

- i. 5[v] คือ ใช้สัญญาณจากกล่อง ECU ของรถยนต์
- ii. 12[v] คือ ใช้สัญญาณจากคอยล์จุดระเบิด
- b. ถ้าเวอร์ชั่น PCB มากกว่าหรือเท่ากับ 1.11 เราจะสามาถรปรับค่า [v] ได้เอง
 - i. ปรับเป็น 2.5 [v] ถ้าใช้สัญญาณจากกล่อง ECU ของรถยนต์
 - เลือกปรับค่าได้ตามต้องการ
- 6 เปิดตัวกรองสัญญาณวัดรอบเพิ่ม(RPM Signal Filter)คือกรองสัญญาณของ RPM ในกรณี RPM ที่แสดงหน้าจอ โปรแกรมสวิงค่าไปมาโดยที่ เครื่องยนต์ไม่ได้สวิงตามค่าที่หน้าจอของโปรแกรมแสดงให้เลือก Yes เพื่อทำการกรอง สัญญาณและในกรณีอื่น ๆก็ไม่ต้องเลือก(ส่วนใหญ่จะใช้ในรถยุโรป)
- 7 ชนิดของเครื่องยนต์(EngineType)ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
 - Standard (เป็นเครื่องยนต์ที่ดูดออกปกติไม่มีตัวอัดบรรจุอากาศ) และ
 - Turbo (เป็นเครื่องยนต์แบบมีตัวอัดบรรจุอากาศ)
 - การเลือกชนิดของเครื่องยนต์ จะเป็นตัวกำหนดสเกลของ Collector Pressure ในหน้าตารางจูน(Map)
 ให้เหมาะสมกับความดันในท่อไอดี (Manifold Absolute Pressure or MAP) ของเครื่องยนต์แต่ละ
 ประเภท โดยทั่วไปเครื่องยนต์ธรรมดาจะมีความดันในท่อไอดีไม่เกิน 100(kPa) (Kil0pascals) และ
 เครื่องยนต์เทอร์โบจะมีความดันในท่อไอดีไม่เกิน 240 (Kpa) อ่านแรงดันเทอร์โบไม่เกิน 1.55



- 8 เครื่องยนต์โรตารี่ (Wankel Engine) ตัวเลือกนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อหัวฉีดเชื้อเพลิงหยุดการทำงานในรถที่เป็นเครื่องยนต์โร ตารี่ ในรถ Mazda
- 9 อ่านสัญญาณหัวฉีดน้ำมันแบบบวก (Petrol Injector driven by "+")สัญญาณการฉีดนี้จะอ่านในระบบที่ๆ สัญญาณแบบบวกเมื่อเลือกเป็น Yes

- 10 ชนิดของเซ็นเซอร์ท่อไอเสีย (Lambda type)คือ ประเภทของการตรวจแลมป์ดา
 - a. Voltage คือ การอ่านค่าโวลต์แบบปกติ การตรวจ 2 ค่าโวลต์สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้
 - b. UEGO > voltage คือ UEGO แลมป์ดาที่มีคลื่นความถี่กว้าง (กล่องควบคุมจะแสดงค่าของคลื่นไฟฟ้าจาก เครื่องอ่านจากจุดโวลต์ หนึ่งค่าแลมป์ดาสามารถเชื่อมต่อในตอนไหนก็ได้)
 - c. UEGO > full range คือ UEGO แลมป์ดาที่มีคลื่นความถี่กว้าง (กล่องควบคุมจะแสดงค่าของเครื่องแสดง คลื่นไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์ ซึ่งจะทำให้เห็นแนวการทำงานได้ทั้งหมดจากเครื่องตรวจ UEGO ###หมายเหตุ: ไม่ควรเลือก "UEGO probe" สำหรับการตรวจ voltage เพราะจะตัวจับตรวจเสียหายได้
- 11 ชนิดของหัวฉีด (Type of Injection)คือ ประเภทของหัวฉีดที่ใช้ในรถ
 - a. Standard คือ หัวฉีดก๊าซแบบมาตรฐาน หัวฉีดเชื้อเพลิงกับการจำกัดไม่ให้ทำงาน
 - b. Renixคือ ระบบหัวฉีดก๊าซ หัวฉีดเชื้อเพลิงกับการจำกัดทำงาน Renix
- 12 ชนิดของรางหัวฉีดน้ำมัน (Type of petrol Inj.)คือ ประเภทของการควบคุมหัวฉีดเชื้อเพลิง
 - a. Sequential เป็นการที่หัวฉีดเชื้อเพลิงแต่ละหัวถูกควบคุมโดยแบ่งเป็นคนละช่องทางในการควบคุม
 - b. Semi-sequential เป็นการที่หัวฉีดถูกควบคุมเป็นคู่ๆ
 - c. Fullgroup เป็นการที่หัวฉีดเชื้อเพลิงควบคุมโดยรวมเป็นช่องทางเดียว
- 13 Mazda leaning คือ ในรถยี่ห้อ Mazda บางรุ่นกล่องควบคุมเชื้อเพลิงสามารถเปลี่ยนการควบคุมแบบตามลำดับ เป็นแบบคู่ได้ ง่ายที่จะสังเกตเวลาการฉีดในหน้าต่างแบบ 2มิติ เมื่อกล่องควบคุมเชื้อเพลิงเปลี่ยนจากระบบควบคุม ตามลำดับเป็นระบบควบคุมแบบคู่ เวลาการฉีดเชื้อเพลิงจะลดลงประมาณ 50% ในกรณีของการควบคุมที่กล่าวมา ในระบบก๊าซจะทำให้รถเกิดการกระตุกซึ่งเป็นผลมาจากส่วนผสมหนามากในระบบการฉีดแบบคู่

<u>ตัวแปรในหน้าต่าง LPG Controller Settings ประกอบด้วย</u>

-โหมดการเปลี่ยนเข้าแก้ส		ด่าที่อ่านได้จากการจุน	ชนิดเชื้อเหลิง
จุณหภูมิ	30 🕂 [?C]	จุณพภูมิแก้ส 30	ົ ແຄ່ສ C CNG
รอบเครื่องยนต์	660 ÷ [rpm]	แรงดัน [bar]	สำระดับเอร์กัง
หน่วงเวลาเปลี่ยนแก้ส	3.0 ÷ [s]	ช่วงท่างาน 1,00	
ตั้งเวลาเปลี่ยนทีละสุข	200 🕂 [ms]	แรงดันส่าสุด 0.60 🕂	
โทมดการเปลี่ยนเข้าน้ำมัน			
จุณหภูมิต่ำสุด	0 <u>∃</u> [?C]	ลดแรงดันถ้าแรงดันแก รเกิน	กว่า 🗌 1.6 🚔 [Bar]
รอบเครื่องส่ำสุด	0 📩 [rpm]	ช่วงเวลา	0,10 📩 [s]
รอบเครื่องสุงสุด	6000 ÷ [rpm]	ชนิดของทัวฉีด VALTE	TYPE30/ RAIL IG 1/ / -
โทลดเครื่องยนต์สูงสุด	100 🕂 [%]	อุ่นทัวฉีดแกสให้ร้อนก่อนเปิด ใ	±้งาน №
เวลาที่มิดพล <mark>า</mark> ด	300 ÷ [ms]	ดัดสัญญาณการฉิด ถ้ำเวลาการ	ฉิตน้ำมันส่าร ^{0.0} 🕂 [ms]
การเปลี่ยนเข้าน้ำมันหลังเร	กิดข้อมิดพลาเYes 🔽	ดั้งค่าละเอียง	พัวฉิดแก้ส
การสตาร์ <mark>ขด้</mark> วยแกส		เชิ่นเชอร์	
อนุญาต"		เช่นเชอร์หม่อด้ม	CT-04-2K (included i
Performed as	J 0	เช่นเชอร์รางแก้ส	CT-02-2K (included i 💌

์ ใหมดการเปลี่ยนเข้าแก๊ส (Switchover to gas)คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบน้ำมันเป็นก๊าซ

โทมตการเปลี่ยนเข้าแก้ส	
ลุณหภูมิ	<u>30</u> 🕂 [?C]
รอบเครื่องยนต์	660 🕂 [rpm]
หน่วงเวลาเปลี่ยนแก้ส	3.0 ÷ [s]
ตั้งเวลาเปลี่ยนทีละสุบ	200 <u>·</u> [ms]

- อุณหภูมิ (Switchover temp.)คือ อุณหภูมิของหม้อต้มที่ต้องการสำหรับการควบคุมในการเปลี่ยนไปใช้
 LPGค่าที่แนะนำคือ 45°c
- รอบเครื่องยนต์ (Switchover threshold)คือ ค่าเครื่องยนต์ rpm ที่ต้องการสำหรับการควบคุมการ
 เปลี่ยนไปใช้ LPG ค่าที่แนะนำคือ 1500rpm
- หน่วงเวลาเปลี่ยนแก๊ส (Switchover time)คือ เวลาหลังจากสตาร์ทเครื่องเมื่อกล่องควบคุมสามารถ เปลี่ยนเป็น LPG ค่าที่แนะนำคือ 10 s

ตั้งเวลาเปลี่ยนทีละสูบ (Cylinder Switchover)คือ ระยะห่างของการเปลี่ยนเชื้อเพลิงในแต่ละกระบอกสูบ
 โดยจะเปลี่ยนเชื้อเพลิงทีละสูบ ตามระยะเวลาที่กำหนดค่าไว้ (ถ้ามีการตัดปั้มเชื้อเพลิงน้ำมันต้อง
 กำหนดค่าเป็น 0 ms)

์ ใหมดการเปลี่ยนเข้าน้ำมัน (Switchover to petrol)คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนจากระบบก๊าซเป็น

	โทมดการเปลี่ยนเข้าน้ำมัน	
	จุณพภูมิต่ำสุด	0 🕂 [?C]
	รอบเครื่องต่ำสุด	0 🕂 [rpm]
	รอบเครื่องสูงสุด	6000 🕂 [rpm]
	โทลดเครื่องยนต์สูงสุด	100 🕂 [%]
	เวลาที่มิดพลาด	300 ÷ [ms]
,	การเปลี่ยนเข้าน้ำมันหลังเกิ	ดข้อมิดหลางYes 🔽

- อุณหภูมิต่ำสุด (Min. gas temp.)คือ อุณหภูมิก๊าซที่ต่ำสุด เมื่อลดลงเหลือน้อยกว่าค่านี้กล่องควบคุมจะ
 เปลี่ยนกลับเป็นน้ำมัน
- รอบเครื่องต่ำสุด (Min. gas RPM)คือ ค่า rpm ต่ำสุด เมื่อลดลงเหลือน้อยกว่าค่านี้กล่องควบคุมจะ
 เปลี่ยนกลับเป็นน้ำมัน
- รอบเครื่องสูงสุด (Max. gas RPM) คือ ค่า rpm เครื่องยนต์ เมื่อเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่านี้กล่องควบคุมจะเปลี่ยน กลับเป็นน้ำมันแต่ถ้ารอบเครื่องลดลงมาน้อยกว่าค่าที่กำหนด ECU ก็จะเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นแก๊สให้ เหมือนเดิม(โดยขณะที่ ECU กับมาใช้น้ำมันไฟ LED กลมๆสีเขียวบน Auto Switch จะกระพริบ พอสลับ กลับมาเป็นน้ำมันก็จะหยุดกระพริบ
- เวลาที่ผิดพลาด (Pressure error time)คือ จำนวนเวลาที่แรงดันก๊าซต่ำกว่าค่าต่ำสุดก่อนที่กล่องควบคุม จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันและรายงานว่า LPG pressure too low
- การเปลี่ยนเข้าน้ำมันหลังเกิดผิดพลาด (Switch-off at the first error)ถ้าค่านี้ถูกเลือก กล่องควบคุมจะ
 เปลี่ยนเป็นน้ำมันเมื่อตรวจพบว่าแรงดันก๊าซตกลง
- โหลดเครื่องยนต์สูงสุด ("Max. engine load on gas")คือค่าโหลดสูงสุดขณะใช้ก๊าซถ้ามีค่าสูงกว่าที่ กำหนดก็จะถูกตัดเป็นน้ำมัน ตัวเลือกนี้มีประโยชน์มากกับเครื่องยนต์ในกรณีที่หัวฉีดเชื้อเพลิงเปิดค้าง เช่นเดียวกันกับกล่องควบคุมก๊าซก็สามารถเปิดค้างได้เหมือนกัน

้ค่าที่อ่านได้จากการจูน(Calibration parameters)คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมตัววัดค่าที่ได้จากการออโต้

- ด่าที่ล่านได้จากก	1594
จุณหภูมิแก้ส	30
_แรงดัน [bar]	
ช่วงท่างาน	1.00
แรงดันต่ำสุด	0.60 ÷

- อุณหภูมิแก๊ส (Gas temp. atCalib.)คืออุณหภูมิก๊าซที่กล่องควบคุมจับค่าได้ในตอนออโต้จูน ถ้าอุณหภูมิต่ำ
 กว่าค่าที่ได้มาจากกการออโต้จูนโปรแกรมจะชดเชยลดการฉีดแก๊สให้ ในทางกลับกัน ถ้าอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่
 ได้มาจากการออโต้จูนโปรแกรมขดเชยเพิ่มการฉีดแก๊สให้ (แนะนำการออโต้ตอนอุณหภูมิสูงกว่า60ขึ้นไปเป็น
 อุณหภูมที่ใช้งานจริง โปรแกรมจะใด้ชดเชยค่าไม่มาก)
- แรงดัน (Pressure)

–ช่วงทำงาน (Operational) คือ แรงดันก๊าซที่กล่องควบคุมจับค่าได้ได้ในตอนออโต้ จูน (ตัวเลือกนี้เราสามารถตังค่าเองได้)

แรงดันต่ำสุด (Minimum) เป็นค่าที่เมื่อแรงดันต่ำกว่าค่าต่ำสุด กล่องควบคุมจะ
 เปลี่ยนเป็นน้ำมันถ้าค่าแรงดันต่ำต่อเนื่องกันเกิน Pressure Error Time

ชนิดเชื้อเา	คลิง
🖲 แก้ส	CCNG
ตั้งระเ	ดับเกล์ถึง

- ชนิดเชื้อเพลิง (Fuel Type) คือประเภทของเชื้อเพลิงในระบบให้เลือกเป็น(LPG) หรือ CNG
- ตั้งระดับเกจ์ถัง (Gas level indicator) คือ การตั้งค่าเริ่มต้นแสดงไฟปริมาณก๊าซ ปุ่มนี้ใช้สำหรับการตั้ง
 เปิด-ปิด ค่าเริ่มของปริมาณก๊าซที่เหลือน้อย ก็คล้ายๆ กับการเลือกระดับเซนเซอร์ก๊าซ



ถ้าเกจถังแก๊สที่ใช้อยู่ไม่มีตัวเลือกในโปรแกรม เราสามารถเลือกเกจที่ใกล้เคียงแล้วปรับค่าโวลต์ให้ตรงใด้โดยคลิกเมาส์ไป ที่ตัวเลขใต้จุดแสดงปริมาณ แล้วกรอกเลขโวลต์ที่ถูกต้องลงไป

ตัวแปรอื่นๆ ใน LPG Controller Setting

็อดแรงดัน อดแรงดันถ้าแรง ช่วงเวอา	ต้นแกรเกินกว่า	□ 1.6 0.10	∴ [Bar] → [s]
ชนิดของหัวฉีด	VALTEK TYP	PE30/ RAI	L IG 1// -
ลุ่นทัวฉิดแกรให้รั	งแก่อนเปิดใช้งาน		No 🗔
<mark>ดัดสัญญาณ</mark> การฉีด	ถ้าเวลาการฉิดป	ามันส่าร[0.0) <u>·</u> [ms]
	ตั้งค่าละเอียดทัวฉี	ดแก้ส	

- ลดแรงดัน (Pressure release) คือ แรงดันหลังจากมีการให้โหลดสูงอยู่แล้วมีการถอนคันเร่งแรงดันของแก๊สจะสูง ถ้าตัวเลือกนี้ถูกเปิดอยู่เมื่อแรงดันก๊าซสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้กล่องควบคุมจะเริ่มกระบวนการลดแรงดันลง
- 2 ชนิดของหัวฉีด (Injector Type) คือ ประเภทของหัวฉีดก๊าซ
- 3 ตั้งค่าละเอียดหัวฉีดแก๊ส (Gas Injectors Settings) คือ การตั้งค่าปรับ LPG ละเอียดหัวฉีดแก๊ส
- 4 อุ่นหัวฉีดแก๊สให้ร้อนก่อนเปิดใช้งาน (Injectors heating) ถ้าเปิดตัวเลือกนี้จะทำให้เริ่มกระบวนการอุ่นหัวฉีดแก๊ส หลังจากมีการหยุดพักการทำงานที่เป็นระยะเวลานาน
- 5 ตัดสัญญาณการฉีด ถ้าเวลาการฉีดน้ำมันต่ำกว่า (Extra-injection switch off threshold) คือ การตั้งค่าตัด สัญญาณการฉีดหัวฉีดน้ำมันต่ำ ค่าที่ตั้งไว้จะถูกหยุดโดยกล่องควบคุม (กล่องควบคุมจะไม่สร้างสัญญาณการฉีดใน หัวฉีดก๊าซถ้ามีการตั้งค่าแรงกระตุ้นของหัวฉีดน้ำมันต่ำ)
- 6 ปุ่มที่ใช้เปิดหน้าต่าง Gas Injectors Setting หัวข้อนี้จะใช้สำหรับชดเชยหัวฉีดแก๊สที่ติดตั้งในเครื่องยนต์แบบ รูปหัว
 - V (VEngine) ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เพราะการตั้งค่าในข้อนี้ หากทำไม่ถูกต้องอาจทำให้รถยนต์เกิดความ เสียหายได้ **จึงไม่แนะนำให้ตั้งค่าในหัวข้อนี้** แต่ให้กดเข้าไปดูเพื่อความแน่ใจว่าทุกๆหัวฉีดแก๊สมีค่าเป็น **0%**

ั้งค่าทัวจั	โดแก็ส	
สุบ1	0	÷ [%
สบ2	0	÷ [%
สข3	0	÷ [%
สุบ4	0	
สุข5	0	+ [2
สุบ6	0	÷ [2
สุข7	0	÷ [2
ฐบ8	0	- [2

Fig.8 Gas injectors settings window.

3.5. Matching gas injectors with relevant Bank (สำหรับกล่องควบคุม Stag-300 Premium เท่านั้น) ในกรณีเครื่องยนต์ประเภท "V" หรือ "Boxer" ตัวกล่องควบคุมอาจจะมีท่อถึง 2 ท่อ (Bank 1 and Bank 2) และในกรณี นี้ที่เป็นหัวฉีดก๊าซเดี่ยวต้องมีการตั้งค่าที่สอดคล้องกัน วิธีการทำให้กดปุ่ม Gas injector settings ในหน้า Parameters แล้วหน้าต่าง Gas injector settings จะปรากฏ

ias inje	ectors cor	rections	Bank1 / Bank
11	0	÷ [%]	1 1
12	0	÷ [%]	6
13	0	<u></u> [%]	1 1
14	0	÷ [%]	6
15	0	* [%]	1 4
16	0	* [%]	4 4
17	0		1 4
18	0	- [2]	1 4 A

Fig.14 Gas injectors settings window (STAG-300 Premium)

สตาร์ทเครื่องแล้วรอให้กล่องควบคุมทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณ OBD แล้วก็ต้องเดินเครื่องเบาและปิดโปรแกรม adaptation ใส่ค่าหัวฉีดก๊าซทั้งหมดเป็น 0 ที่สำคัญต้องจำค่า STFT และ LTFT ของ Bank 1 และ Bank 2 ไว้ด้วย แล้วก็ ทำตามกระบวนการดังนี้โดยเริ่มจากหัวฉีดก๊าซที่ 1

- 1. ในหน้าต่างของ Gas injector setting เปลี่ยนค่าของหัวฉีดก๊าซจาก 0 ไป [25 %]
- 2. สักเกต Bank ทั้ง 2 ของ STFT แล้วดู LTFT จะมีการเปลี่ยนแปลงลงต่ำกว่าค่ามัน
- 3. หลังจากได้ค่าที่เปลี่ยนของ Bank ให้เอาค่าไปจับคู่ดูระหว่างหัวฉีดก๊าซกับ Bank ที่สอดคล้อง
- แก้ไขค่าของ หัวฉีดก๊าซไปเป็น 0 หลังจากนั้นค่า STFT และ LTFT ต้องกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ทำซ้ำตามกระบวนการนี้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 จะกี่ครั้งก็ได้ที่หัวฉีดก๊าซในระบบหลังจากจับคู่หัวฉีดก๊าซกับ Bank แล้วเปิดระบบ auto-adaptation และแก้ไขค่าหัวฉีดก๊าซเป็นค่าเริ่มต้น

การสลาร์กล้วยแห	ng		
อนุญาต"	Г	0	
Performed	ลบ	0	

การสตาร์ทด้วยแก๊ส (Permissible number of start-ups in emergency mode) คือ การจำกัดการสตาร์ท รถฉุกเฉินโดยก๊าซ ซึ่งผู้ใช้รถสามารถเลือกเองได้

การออโต้จูน

(AUTO CALIBRATION)

หลังจากที่เราทำการตั้งค่าต่างๆ หมดแล้ว ก็จะมาเริ่มทำการออโต้จูน เพื่อให้กล่อง ECU แก็สทำการคำนวณเวลาการ ฉีดแบบเบื้องต้น จากการอ่านระยะเวลาการเปิด-ปิดของหัวฉีดน้ำมัน, ความดันที่ใช้งาน, และความดันต่ำสุดที่จะใช้งานแก๊สได้ โดยก่อนที่เราจะเริ่ม ออโต้จูนนั้น ให้ตรวจสอบก่อนว่า

- หลังจากการติดตั้งชุดหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบน Auto Switch เพื่อให้มีแก๊สมาอยู่ในระบบก่อนและทำ การตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วซึมของแก๊สในจุดใดๆ เกิดขึ้น
- ความดันแก๊สประมาณ 1.00 1.20 [Bar] (ให้ดูค่าความดันแก๊ส เมื่อใช้แก๊สอยู่นั้น อย่าดูค่าตอนที่ใช้น้ำมัน)
- > อุณหภูมิหม้อต้มประมาณ 70 [c] ขึ้นไปหรือตรวจสอบที่อุณหภูมิแก๊สเกิน 50-60 [c] พยายามให้เครื่องยนต์ร้อน ที่สุด ในกรณีที่ปั้มติ๊กน้ำมัน ควรที่จะต่อก่อนหรือคลิกที่
- *All injectors together ให้จูนหัวฉีดทุกหัวพร้อมๆ กันคือ ในกรณีที่มีการเทียบค่ามาตรฐานแบบปกติ กล่อง ควบคุมจะมีการเปลี่ยนการบอกสูบหนึ่งตัวไปใช้ก๊าซก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนหัวฉีดที่เหลือไปใช้ก๊าซทีละหัวฉีด แต่ถ้า เลือกตัวเลือกนี้กล่องควบคุมจะเปลี่ยนทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ซึ่งตัวเลือกนี้มีประโยชน์ในกรณีของระบบหัวฉีด fullgroup เพราะเป็นกรณีที่ไม่สามารถแยกหัวฉีดเดี่ยวและหัวฉีดแบบ4 จากเกณฑ์วัดครั้งแรกกับสองผลลัพธ์ ตัวเลือกนี้ ต้องเปิดเช่นเดียวกันถ้าใช้กล่องหลอกแรงดันน้ำมันหรือ กล่องหลอก Renixการเลือกตัวเลือกนี้ตัวแปรของ Cylinder Switchover จะถูกเปลี่ยนเป็น 0 โดยอัตโนมัติ ในรถยุโรปถ้ามีส่วนผสมสูบใดสูบหนึ่งผิดจากทุกสูบ กล่อง ECU รถก็ตัดสัญญาณการจ่ายน้ำมันทันที ทำให้ไม่สามารถออโต้จูนได้สำเร็จ ก็ให้คลิกเลือกที่ จูนพร้อมกันทุกสูบ ก็จะ สามารถจูนได้
- ต้องไม่มีโหลด เกิดขึ้นในขณะทำการออโต้จูน จอดรถนิ่งๆ ไม่หมุนพวงมาลัย ไม่เปิดแอร์ ไม่เปิดไฟรถยนต์ ดึงเบรกมือ ขึ้นเพื่อความปลอดภัย

โด้จูน ซึ่งผิดพลาด Map Data recorde	lelp		ปรับดำลัง	ดโนมัดี่ แหล่ถึง แก๊ส 	⊾[ນາຈ໌] ອ ເຊ ເ⊂
	START - calibration begins	1) •	Petro Petro Petro Petro Petro	bl 1 I bl 2 I bl 3 I bl 3 I bl 4 I bl 5 I
		and with the second star (เริ่ม	<mark>หยุด</mark> Petro	
				แก้ส	1 2
				แก้ส แก้ส	2 3 V
				แก้ส แก้ส	4 5 고
					ē 🛛
				แกล แก้ส	8 2
				สุณหภูม	ā [⊴C] □
				นทล หม้อง	ค้อง 🔽
				Lam	M bda1⊠
				Lam	bda 2 🔽
				วัตรอบ	[mm]
				วตรอ โทลดเ	11 เ⊻ ครื่องยนต์
				- ຫົວຄືອ	0% PG/CNG fish
				66	66
				1 2	34

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ให้ไปที่หน้าออโต้จูน(Auto Calibration) แล้วกดปุ่มเริ่ม ระหว่างการออโต้จูนระบบจะสลับ ไปมาระหว่างน้ำมันและแก๊ส ให้เราสังเกตในช่องหัวฉีดแก๊สที่ทำงานอยู่ (LPG Active)

ห้วฉีด	LPG	i/CNG	ที่ทำงานอยู่	
1	- <u>1</u>	<u>-</u>		
1 2	: <u>3</u>	4		

สำหรับรถยนต์ 4 สูบ การออโต้จูนจะเริ่มจูนจาหัวฉีดที่ 1 ก่อน (หัวฉีดเป็นสีเขียว) จากนั้นจะเป็นหัวฉีดแก๊สที่ 1 และ 3 และสุดท้ายก็จะจูนพร้อมกัน







เมื่อออโต้จูนเสร็จแล้ว ให้เปิดไปที่หน้าตารางจูน (Map) ก็จะเห็นเส้นจูนสีส้มพร้อมกับชุดในการจูนขึ้นมา 6 จุด โดย 2 จุดจะอยู่ด้านซ้ายสุดและขวาสุด อีก 4 จุดจะอยู่ระหว่าง 2 จุด ดังรูป



ในหน้าตารางจูนจะมี Map อยู่ทั้งหมด 3 Map ได้แก่

- 1. Map ตัวคูณใช้สำหรับปรับเวลาการฉีดแก๊ส เส้นสีส้ม
- 2. Map เวลาการฉีดน้ำมันเมื่อใช้น้ำมัน เส้นสีน้ำเงิน
- 3. Map เวลาการฉีดน้ำมันเมื่อใช้แก๊ส เส้นสีเขียว

ก่อนที่เราจะทำการปรับจูนในจุดต่างๆ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า กราฟและจุดต่างๆ ในหน้านี้หมายถึงอะไร และกล่อง ECU เก็บข้อมูลอะไรจึงสามารถนำมาสร้างให้เราเห็นได้ ในหน้าตารางการจูนนี้จะประกอบด้วยกราฟ 2 อย่างที่ซ้อน กันอยู่ ได้แก่

- เวลาการฉีดน้ำมัน (Injection Time [ms.]) ซึ่งเป็นแกนกราฟด้านล่าง เทียบกับความดันในท่อไอดี (Collector Pressure [kPa] หรือ Map [bar]) ซึ่งเป็นแกนกราฟด้านขวามือ
- ตัวคูณ (Multiplier) ซึ่งเป็นแกนกราฟด้านซ้ายมือ เทียบกับ เวลาการฉีดน้ำมัน (Injection Time [ms.]) ซึ่งเป็น แกนกราฟด้านล่าง

เรามาเริ่มดูที่เส้นจูนสีส้มกันก่อน เมื่อออโด้จูนเสร็จแล้ว ให้สังเกตที่ค่าตัวคูณของจุดจูนที่ 2 (จุดสีเหลือง) จากทาง ช้ายมือ ซึ่งเป็นรอบเดินเบาว่ามีค่าตัวคูณ (แกนกราฟด้านซ้ายมือ) เท่าไร โดยคลิกเมาส์ไปที่จุดนั้นให้เป็นสีแดง แล้วสังเกตค่าที่ ทางด้านขวาล่างของกราฟจะบอกถึงเวลาในการฉีดและค่าตัวคูณจุดที่เราเลือกค่าตัวคูณที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 1.1-1.6 ถ้าตัวคูณมากกว่า 1.6 แสดงว่าต้องนำรูหัวฉีดออกมาเจาะให้ใหญ่ขึ้นแล้วทำการออโด้จูนใหม่ ถ้าไม่ถอดออกมาเจาะใหม่อาจ ทำให้ หัวฉีดจ่ายแก๊สไม่ทันในช่วงที่มีโหลดของเครื่องยนต์สูงๆ ให้หัวฉีดเปิดค้างและมี Error แจ้งว่า "Injector time too long" หรือ "Injector Full open check Lambda sensor ได้



้ส่วนแกนกราฟ Collector Pressure [kPa] ด้านขวามือก็คือ ความดันในท่อไอดี [bar] นั่นเอง เพียงแต่เขียนกันคนละหน่วย

1 bar = 100,000 Pa = 100 kPa

เราลองมาดูตัวอย่างรถยนต์จอดอยู่นิ่งๆ ในรอบเดินเบามีความดันในท่อไอดีเท่ากับ 0.28 bar เราจะเห็นเป็นเส้นสีดำ บางๆ ในแนวนอน (ในรูปจะวาดเน้นเป็นสีแดง เพื่อให้เห็นได้ง่ายขึ้น) วาดตัดแกนกราฟ Collector Pressure ด้านขวามือที่ 28 [kPa]



ส่วนแกนกราฟด้านล่างคือ เวลาในการฉีดน้ำมันมีค่าเท่ากับ 4.4 [ms] เราจะเห็นเป็นเส้นสีดำบางๆ ในแนวตั้ง (ในรูป จะวาดเน้นเป็นสีแดง เพื่อให้เห็นได้ง่ายขึ้น) วาดตัดแกนกราฟ Injection Time ด้านล่างที่ 4.4[ms]



จุดที่เส้นสีดำบางๆ ในแนวนอน (Collector Pressure หรือ MAP) และแนวตั้ง (Injection Time) วาดตัดกัน ก็คือจุดที่ กล่อง ECU เก็บข้อมูลเพื่อนำไปวาดเป็นกราฟให้เราเห็นนั่นเอง โดยโปรแกรมจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ เพื่อให้เราสักเกตเห็นได้ ง่ายขึ้น





กราฟน้ำมันและกราฟแก๊ส (Petrol Graph and Gas Graph)

ในตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ากราฟในหน้าตารางจูนนั้นได้มาจากการอ่านค่าเวลาการจีดน้ำมันในแต่ละโหลดของ เครื่องยนต์แล้วนำข้อมูลที่อ่านได้ มาวาดเป็นกราฟให้เราได้เห็น ECU แก๊สอ่านค่าเวลาการจีดน้ำมันจากสัญญาณที่ ECU ของ รถยนต์ส่งไปให้หัวจีดน้ำมัน ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ แล้วโหลดของเครื่องยนต์และ ECU ของแก๊สจะไปอ่านค่ามาจากที่ไหน ?

โหลดของเครื่องยนต์นั้น ECU แก๊สก็อ่านมาจาก Map Sensor ซึ่งเป็นตัวตรวจจับความดันในท่อไอดี ถ้าความดันในท่อไอ ดีสูงแสดงว่ามีปริมาณอากาศมาก ECU ของรถยนต์ก็จะสั่งให้ฉีดน้ำมันมากขึ้น ในทางกลับกันถ้าความดันในท่อไอดีต่ำกว่า แสดงว่ามีปริมาณอากาศน้อยก็จะสั่งให้ฉีดน้ำมันน้อยลง

เมื่อเราใช้รถยนต์ กล่อง ECU แก๊สก็จะเก็บข้อมูลเวลาการฉีดน้ำมันเทียบกับโหลดของเครื่องยนต์ (ความดันในท่อไอดี) ให้ อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้เราจะไม่ได้เชื่อมต่อกับโปรแกรมก็ตาม เมื่อได้ข้อมูลเพียงพอแล้วก็จะนำมาวาดเป็นกราฟให้โดยที่

- Map เวลาการฉีดน้ำมัน<u>เมื่อใช้น้ำมัน</u> คือ เส้นสีน้ำเงิน
- Map เวลาการฉีดน้ำมัน<u>เมื่อใช้แก๊ส</u> คือ เส้นสีเขียว

เมื่อใช้น้ำมัน เวลาการฉีดน้ำมันของรถยนต์ก็จะถูก ECU คำนวณให้เหมาะสมกับความต้องการของรถยนต์โดยการ อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเครื่องยนต์ในทุกสภาวะได้ หาก ECUของรถยนต์ ตรวจพบว่า การเผาไหม้มีส่วนผสมหนา (Rich Mixture) ก็จะสั่งให้เวลาการฉีดน้อยลงและหากตรวจพบว่าการเผาไหม้มี ส่วนผสมบาง (Lean Mixture) ก็จะสั่งให้เวลาการฉีดเพิ่มขึ้น และข้อมูลนี้จะถูก ECUแก๊ส อ่านค่ามาวาดเป็นกราฟสีน้ำเงิน (กราฟน้ำมัน)

แต่เมื่อเราใช้แก๊ส ECU ของรถยนต์ก็ยังตรวจสอบการเผาไหม้ เพื่อปรับเวลาการฉีดอยู่เหมือนเดิม ถ้าตอนไหนมี ส่วนผสมหนาเกินไป ก็จะสั่งงานให้ฉีดน้ำมันน้อยลง แต่ไม่สามารถสั่งงานได้เพราะสัญญาณการฉีดน้ำมันไม่ถูกส่งไปที่หัวฉีด น้ำมันแล้ว แต่ถูก ECUแก๊ส ดึงสัญญาณไปใช้คำนวณเวลาฉีดแก๊สผสมแทน ทำให้เราเห็นเส้นกราฟเป็น**สีเขียว(กราฟแก๊ส**)

ในทางกันถ้า ECU ของรถยนต์ตรวจพบว่าส่วนผสมบางไป(แก๊สน้อยไป) ก็จะสั่งงานให้ฉีดน้ำมันมากขึ้น(แต่ก็สั่งงาน ไม่ได้เหมือนเดิม)ทำให้กราฟแก๊สในบางช่วต่ำกว่ากราฟน้ำมัน หลักการปรับจูนแก๊ส คือ การปรับจูนเพื่อเพิ่มเวลาในการฉีดแก๊สให้มากขึ้นในช่วงเวลาที่แก๊สน้อยไป (กราฟแก็สต่ำ กว่ากราฟน้ำมัน) และทำการลดเวลาการฉีดแก๊สลดลงในช่วงที่แก๊สมากไป (กราฟแก็สสูงกว่ากราฟน้ำมัน) โดยการปรับตัวคูณ นั้นเอง ตัวคูณมากกว่า การฉีดแก๊สก็มากขึ้น ตัวคูณน้อยเวลาการฉีดแก๊สก็น้อยลง

บางท่านอาจจะสงสัยแล้วว่า ทำไมกราฟแก็สจึงไม่นำเวลาการฉีดแก็สมาวาดเป็นกราฟ แต่กลับใช้เวลาการฉีดน้ำมัน เมื่อใช้แก็สมาวาดเป็นกราฟแทน เรานำเวลาการฉีดแก็สมาใช้ไม่ได้เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงคนละประเภทกัน เวลาการฉีดแก๊สจะ มากกว่าเวลาการฉีดน้ำมันเสมอ (ECU แก๊สขยายสัญญาณเวลาการฉีดน้ำมันให้ยาวขึ้น) ในเมื่อเวลาการฉีดไม่มีทางเท่ากันได้ จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบว่าเราปรับจูนได้อย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง สิ่งที่จะเท่ากันได้เมื่อเราใช้น้ำมันและแก๊สนั่นคือ "เวลาการฉีดน้ำมัน" นั่นเอง เป้าหมายของการปรับจูนก็คือ ให้กราฟน้ำมันและกราฟแก๊สใกล้เคียงกันมากที่สุดหรือให้กราฟทั้ง **2** เส้นวาดทับกันนั้นเอง



จากรูปด้านบน เมื่อใช้แก๊สอยู่เราจะเห็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ สีน้ำเงิน ในกราฟอยู่ที่ Injection Time 4.6 [ms] แสดงว่า กราฟแก๊สเห็นข้อมูล จากเวลาการฉีดน้ำมันเมื่อใช้แก๊ส ไม่ได้เก็บข้อมูลจากเวลาการฉีดแก๊สที่ได้ Injection Time 5.9 [ms]

การปรับจูนด้วยตัวเองเมื่อจอดรถอยู่กับที่ (DynoTunning)

เมื่อเราทำการออโต้จูนเสร็จแล้ว ก็มาเรื่องการปรับจูนด้วยตัวเองกันต่อ โดยเริ่มกันที่รอบเดินเบาก่อน ให้อยู่ในโหมด น้ำ มัน ไม่มีโหลดใดๆ จอดรถนิ่งๆ ไม่หมุนพวงมาลัย ไม่เปิดแอร์ ไม่เปิดไฟรถยนต์ แล้วสังเกตเวลาการฉีดน้ำมันสูบที่ 1 ว่ามีค่า กี่ [ms] จากรูปตัวอย่างด้านล่างนี้ เวลาการฉีดน้ำมันในสูบที่ 1 เท่ากับ 4.3 [ms] ตัวอย่างการปรับจูนต่อจากนี้ผมจะใช้ค่า Injection Time 4.3 [ms] เป็นตัวอย่างในการปรับจูน ถ้ารถยนต์ของท่านมีค่า Injection Time เป็นเท่าไหร่ ก็ให้ใช้ค่านั้น



หมายเหตุ : เวลาการฉีดน้ำมันจะไม่ได้เป็นค่าคงที่นิ่งๆ จะสวิงไปมาอยู่ตลอดเวลา รถบางคันก็สวิงอยู่ในช่วงแคบๆ บางคันก็จะสวิงอยู่ในช่วงกว้าง ก็ให้สังเกตว่า ค่าเวลาการฉีดเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วก็เลือกค่านั้นเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงในการจูน แก๊ส
จากนั้นให้คลิกเมาส์ไปที่จูนจุดที่ 2 จากด้านช้ายมือให้เป็นสีแดง แล้วกดลูกศรซ้ายหรือขวา เพื่อเลื่อนจุดจูนนี้ไปให้ เท่ากับเวลาการฉีดน้ำมัน(Injection Time)4.3 [ms] (เวลาการฉีดน้ำมัน เมื่อใช้น้ำมันที่รอบเดินเบา) โดยให้สังเกตทางด้าน ล่างขวาของกราฟ จะบอกถึงเวลาในการฉีดและค่าตัวคูณจุดที่เราเลือก หรือจะสังเกตโดยเลื่อนจุดจูนมาทับกับเส้นสีดำบางๆ ในแนวตั้งก็ได้เหมือนกัน เพราะเส้นสีดำบางๆ นั้นก็คือเวลาในการฉีดน้ำมันในสูบที่ 1 นั้นเอง



เมื่อเลื่อนจุดจูนไปรอบเดินเบาของน้ำมัน แล้วให้กดปุ่มเปลี่ยนไปเป็นแก๊ส โดยที่เราสามารถกดปุ่มได้จากด้านล่าง ขวาของโปรแกรม (ปุ่มB/G) ได้เหมือนกับเรากดปุ่มบน Auto Switch เมื่อเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วให้สังเกตว่าเวลาการจีดน้ำมัน สูบที่ 1 ในขณะที่เราใช้แก๊สอยู่นั้นมีค่าเท่าไหร่ ถ้าเวลาน้อยกว่า 4.3 [ms] แสดงว่าแก๊สมากไป กล่อง ECU ของรถยนต์จะ เข้าใจว่าหัวจีดน้ำมันมากเกินไปก็เลยสั่งลดเวลาการจีดน้ำมันให้น้อยลง ในกรณีนี้ให้เรากดลูกศรลงเพื่อเป็นการลดตัวคูณให้ น้อยลง ค่อยๆ กดลูกศรลงทีละ 1-2 ครั้ง (กด 1 ครั้งค่าตัวคูณจะลดลงไป 0.1) แล้วดูว่าเวลาการจีดเท่ากับ 3.8 [ms] หรือยัง ถ้ายังก็ให้ลดตัวคูณลงไปเรื่อยๆ จนได้เวลาการจีดเท่ากับ 4.3 [ms]



แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วเวลาการฉีดน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่า 4.3[ms] แสดงว่าแก๊สน้อยเกินไป ให้เพิ่มตัวคูณโดยการกด ลูกศรขึ้น



ถ้าเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วเวลาการจีด**เพิ่มขึ้น**ให้**เพิ่ม**ตัวคูณขึ้น

ถ้าเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วเวลาการฉีด<mark>ลดลง</mark>ให้<mark>ลด</mark>ตัวคุณลง

สรุปการปรับจูนอย่างง่าย ๆ

เมื่อเราปรับจูนที่รอบเดินเบามาแล้ว ก็ให้เราปรับจูนโดยเพิ่มโหลดของเครื่องยนต์ให้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยปรับจูนในจุด ต่อไปนี้ดูเวลาการฉีดน้ำมันเหมือนเดิม

- ▶ เปิดแอร์
- ➤ เข้าเกียร์ถอยหลัง แล้วเหยียบเบรกค้างเอาไว้ (สำหรับรถเกียร์ออโต้) เปิดไฟหน้า

เราสามารถเพิ่มจุดในการปรับจูน ได้โดยการกดปุ่ม Insert บนคีย์บอร์ดหรือเลื่อนเมาส์ไปบนตำแหน่ง Injection Time ที่เราต้องการเพิ่มจุดจูน แล้วคลิกเมาส์ขวาก็จะได้จุดจูนเพิ่มขึ้นมา โปรแกรมสามารถมีจุดได้ถึง 8 จุด (ไม่รวมจุดขวาสุด และซ้ายสุด)



เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่ง Injection Time ที่ต้องการเพิ่มจุดจูน



การปรับจูนด้วยตัวเองบนท้องถนน (Real Time Tunning : Drive)

หลังจากเราจูนรถยนต์เมื่อจอดอยู่กับที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนี้จะเป็นการปรับจูนด้วยตัวเองบนท้องถนน โดยให้ เปลี่ยนเป็นโหมดน้ำมันก่อน จากนั้นให้หาถนนโล่งๆ ที่สามารถใช้ความเร็วสูงได้ ให้วิ่งเพื่อเก็บข้อมูล เวลาการฉีดน้ำมันเมื่อใช้ น้ำมันเทียบกับโหลดของเครื่องยนต์ประมาณ 4 กม. ก็จะได้กราฟน้ำมันขึ้นมา บางคันกราฟอาจจะขึ้นมาเร็ว บางคันวิ่งจนครบ 4 กม. แล้วก็ยังไม่ได้กราฟ ไม่เป็นอะไรครับ ให้วิ่งต่อไปจนได้กราฟ เมื่อได้กราฟมาแล้วก็ให้วิ่งด้วยความเร็วสูงประมาณ 100-120 กม./ชม. เพื่อให้ได้กราฟในช่วงที่มีโหลดของเครื่องยนต์สูงๆ วิ่งด้วยความเร็วนี้ต่อไปสักครู่ เราก็จะได้กราฟน้ำมันที่พร้อม จะใช้อ้างอิงในการปรับจูนแก๊สต่อ แล้วเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดแก๊สแล้ววิ่งเก็บข้อมูลเวลาการฉีดน้ำมันเมื่อใช้แก๊สเทียบกับ การโหลดของเครื่องยนต์โดยให้วิ่งแบบเดียวกันกับที่เก็บข้อมูลน้ำมัน เมื่อเราได้กราฟแล้วก็จะมาเริ่มลงมือจูน

<u>ตัวอย่างที่ 1</u>



เมื่อเราได้กราฟทั้ง 2 อย่างแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ เลื่อนจุดสุดท้ายไปอยู่ที่ปลายกราฟแก๊สก่อน จากรูป จุดสุดท้าย อยู่ก่อนปลายกราฟก็ให้เลื่อนจุดออกไป แต่ถ้าจุดสุดท้ายอยู่หลังปลายกราฟ ก็ให้เราเลื่อนจุดเข้ามา เราใช้จุดนี้ในการจูนที่โหลด เครื่องยนต์สูงๆ หากจุดอยู่ก่อนปลายกราฟก็จะเป็นการจูนที่ไม่ถูกจุด หรือ หากอยู่หลังปลายกราฟ ก็จะเป็นการจูนในจุดที่ไม่ได้ ใช้งาน เมื่อเลื่อนจุดจูนสุดท้ายออกไปแล้ว ให้เพิ่ม/เลื่อนจุดจูนไม่ให้อยู่ห่างกันเกินไป แต่ก็อย่าให้ชิดกันเกินไปจะทำให้เสียเวลา ในการจูนมาก เพราะมีจุดที่ต้องปรับจูนเยอะ



จากกราฟ เราจะเห็นว่ากราฟแก็สสูงกว่ากราฟน้ำมัน แสดงว่าแก็สมากเกินไป เราจึงต้องทำการลดตัวคูณลงโดย ค่อยๆ ปรับลดตัวคูณลงมาทีละ 0.2-0.3 (กดลูกศรลง 2-3 ครั้ง) แล้วรอสักครู่ให้กราฟแก็สอัพเดทข้อมูลก่อน หัวใจของการปรับ จูนก็คืออย่ารีบร้อนปรับตัวคูณมากเกินไป โดยที่ไม่รอให้กราฟอัพเดทเสียก่อน เพราะเราอาจจะลดตัวคูณมากเกินไป จนกราฟ แก๊สต่ำกว่ากราฟน้ำมัน แล้วเราก็ต้องมาเสียเวลาปรับกราฟขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่ง

****ใจเย็นๆค่อยๆปรับตัวคูณแล้วรอกราฟอัพเดท



เป้าหมายของการปรับจูนก็คือ ให้กราฟแก๊สวาดทับบนกราฟน้ำมัน แสดงว่าเราได้ปรับการฉีดแก๊สได้อย่างเหมาะสมในทุกๆ โหลดของเครื่องยนต์แล้ว



เราสามารถตรวจสอบผลการจูนได้จากหน้าความเบี่ยงเบน (Deflection)ที่อยู่ทางด้านขวามือของกราฟ ถ้ายังไม่มี กราฟน้ำมันและกราฟแก๊ส จะไม่สามารถเปิดเข้ามาดูหน้านี้ได้



เส้นสีแดงในหน้านี้ คือ เส้นความเบี่ยงเบนของกราฟแก๊สเทียบกับกราฟน้ำมัน ถ้าช่วงไหนเส้นสีแดงอยู่ต่ำกว่า เส้น หนาๆ สีดำ (ความเบี่ยงเบนที่ 0% ดูหน่วยได้จากแกนกราฟด้านขวามือ) แสดงว่าแก๊สมากเกินไป ถ้าเส้นความเบี่ยงเบนอยู่ ระหว่าง ±10% ถือว่าปรับจูนได้อย่างเหมาะสมแล้ว ในรูปตัวอย่างเส้นความเบี่ยงเบนอยู่ระหว่าง -2%

*ข้อแนะนำสำหรับอู่ติดตั้ง:ให้ลองวิ่งดูว่าปกติหรือไม่ แล้วปล่อยให้ลูกค้านำไปใช้ประมาณ 1,000 กม. จึงนัดลูกค้าเข้ามา เพื่อทำการเช็คค่านี้อีกครั้ง รวมถึงการเช็ครั่ว เนื่องจากลักษณะการขับรถของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน และที่ 1,000 กม. ค่าที่ได้จะค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้ว

แผนภาพการปรับเทียบค่าตัวคูณแบบ 3 มิติ (สำหรับกล่องประมวลผลรุ่น Stag-4 Plus, Stag-300 ISA2, Stag-300 Premium เท่านั้น)



หลังจากกดป่ม 3D view หน้าต่างแบบ 3 มิติก็จะแสดงขึ้นมา



หน้าต่างแบบ 3 มิตินี้จะแสดงค่าตามจุดใน 2.13. แล้วก็จะเห็นเป็นภาพแนวราบ หนึ่งแกนของแนวราบจะแสดงถึง เวลาของการฉีดเชื้อเพลิง (ms) ขณะที่แกนอื่นๆ ก็จะแสดงถึงรอบของเครื่องยนต์ (rpm)กราฟนี้ก็จะแสดงถึงค่าที่เป็นไป ้ได้ในการแสดงเครื่องหมายการวัดของตัวคูณซึ่งจะขึ้นอยู่กับเวลาการฉีดของเชื้อเพลิงและการหมุนโดยหมายถึงการ ตรวจหาตัวคูณในกราฟแบบ 3 มิติ

บล็อกสีเหลืองที่แสดงในแผนภาพหมายถึงว่าเป็นจุดบริเวณที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่ การแสดงขึ้นมาของจุดนั้น ีขึ้นอยู่กับค่า rpmปัจจุบันและเวลาการฉีดเชื้อเพลิงการทำงานดังต่อไปนี้จะแสดงในแผนผังแบบ 3 มิติ



i. Multiplier change

ใหมดนี้ใช้ในการเปลี่ยนลักษณะของตัวคูณโดยเป็นไปตามขั้นตอนที่คล้ายกันกับแบบ 2 มิติ การ แก้ไขในโหมดนี้ก็ทำเหมือนๆ กับแบบ 2 มิติ โหมดนี้จะทำงานเมื่อกดคลิกที่เมาส์ด้านขวาด้านหน้า บริเวณที่เลือกออกหรือว่าจะกดที่ปุ่มTabก็ได้

ii. Multiplier calibration(เปลี่ยนในพื้นที่ๆ ติดกัน)



โหมดนี้ใช้สำหรับการตรวจหาตัวคูณสำหรับเปลี่ยนแนวของรอบหมุนเครื่องยนต์และเวลาการฉีด เชื้อเพลิง การใช้ตัวเลือกนี้จะต้องเลือกพื้นที่บริเวณที่จะทำการปรับเปลี่ยนโดยกดเมาส์ช้ายค้างแล้ว ลากครอบบริเวณที่ต้องการหรือว่าจะใช้วิธีเลือกโดยกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วใช้ลูกศร ← ↑ → J ในการ เลือกบริเวณที่ต้องการ

ถ้าได้บริเวณที่ต้องการแล้วก็ทำการปรับแต่งโดยกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วกดลูกศรดังนี้

- 1 คือ มีการตรวจเทียบค่าที่สูงขึ้นและมีความเข้มขึ้นในการผสมเชื้อเพลิง
- ↓ คือ มีการตรวจเทียบค่าที่ต่ำลงและมีความจางลงในการผสมเชื้อเพลิง แต่ถ้ากดปุ่ม Tabจะทำให้เปลี่ยนกลับจากโหมดก่อนหน้านี้



iii. Multiplier calibration (ไม่มีการเปลี่ยนในพื้นที่บริเวณข้างเคียง)

โหมดนี้ใช้สำหรับการตรวจหาตัวคูณสำหรับเปลี่ยนแนวของรอบหมุนเครื่องยนต์และเวลาการฉีด เชื้อเพลิง โหมดนี้ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งในการทำตามขึ้นตอนที่จะเป็นแบบ Multiplier calibration(เปลี่ยนในพื้นที่ๆ ติดกัน) ข้อแตกต่างระหว่างแบบที่เปลี่ยนแค่จุดเดียวกับเปลี่ยนพื้นที่รอบข้างด้วยคือ แบบนี้จะเปลี่ยนเฉพาะพื้นที่ที่เลือกเท่านั้นบริเวณอื่นๆ ไม่เปลี่ยน

iv. Rotation the diagram

โหมดนี้ใช้สำหรับในการหมุนแผนผัง 3 มิติ การที่จะหมุนนั้นต้องกดคลิกเมาส์ขวาค้างแล้วขยับ เมาส์ ส่วนวิธีการอื่นที่จะหมุนก็เพียงแค่กดปุ่ม ← ↑ → ↓

เมนูตัวเลือก

เมนู Optionสามารถเปิดใช้ได้จากแถบเมนูข้างบน เมนูนี้ผู้ขับขี่สามารถกำหนดการแสดงแบบ 3 มิติได้ด้วยตัวเอง

🚱 Options	
(30 View)	
E Display chart cursor position	
Display mouse cursor position.	
I Showlegend.	
Themes	
Classic	
Classic grey	
Black Full black	
	UK

Fig. 20 "Options" menu view

ตามภาพผู้ใช้สามารถปรับในแสดงแผนผัง 3 มิติแบบไหนก็ได้จาก 5 แบบนี้

- b. Classic
- c. Classic with grid lines
- d. Classic grey
- e. Black
- f. Full blank

ที่เพิ่มเติมในตัวเลือกนี้ที่สามารถทำกาปรับได้มี

- g. Display chart cursor position เป็นการแสดงค่าrpmและเวลาการฉีดและจะแสดงสำหรับสถาน เครื่องยนต์จริง
- h. Display mouse cursor position เป็นการแสดงค่าrpmและเวลาการฉีดและจะแสดงสอดคล้องกับจุดที่ เมาส์แสดงอยู่จริง
- i. Show legend เป็นการแสดงหรือช่อนคำอธิบายสัญลักษณ์

ISA2 Auto adaptation (สำหรับกล่องควบคุม Stag-300 ISA2 เท่านั้น)

ในกล่องควบคมที่ไม่มี OBD สนับสนน เมื่อเปิดตัวปรับแต่งอัตโนมัติหน้าจอก็จะแสดงข้อมลที่เชื่อมต่อกับหน้าของตัว ี่ ปรับแต่งอัตโนมัติคุณกับการฉีดของ ISA2 การเริ่มใหม่ของโปรแกรมนี้จะทำได้หลังจากเทียบค่ามาตรฐานอัตโนมัติ



Fig.13 ISA2 AutoAdaptation window.

คำจำกัดความของตัวแปร

- STFT คือ แสดงค่า การชดเซยให้จากค่าที่จูนในหน้า MAP ไว้โดยเป็นค่าชดเซยในขณะของช่วงการใช้งานนั้น 1
- Distortion คือ อัตราส่วนของเวลาการฉีดที่บิดเบือนจริงจาก เวลาการฉีดในภาพแผนผังเก็บใน 3D แล้ว 2
- Adaptation threshold คือ ค่าที่ยอมรับของเวลาการฉีดที่บิดเบือนในเวลาการฉีด (ค่านี้เราป็นผู้กำหนด) 3
- 4 AutoAdaptation on คือ การเปิด / ปิด ตัวปรับจูนอัตโนมัติ โปรแกรมจะนำค่าจากการเก็บค่าของน้ำมันตอนเป็น ้น้ำมันแบบ 3D และค่าจากการเก็บค่าของน้ำมันแบบ 3D มาเทียบว่าในรอบเครื่องยนต์และแรงดูดเดียวกันในแต่ละ ็จดของตารางเวลากางฉีดแตกต่างกันเท่าไร ก็จะนำไปแก้ค่าให้ในหน้า RPM Conrection
- 5 Petrol map capture state เป็น ตัวบ่งบอกลักษณะกราฟและแบ่งเป็นสีดังนี้
 - a. สีเทา หมายถึงลักษณะของกราฟไม่เกิดขึ้นและเปิดเป็นก๊าซไม่ได้ (ใช้ตัวปรับแต่ง ISA2 ช่วย)
 - b. สีเหลือง หมายถึงว่าวิ่งด้วยก๊าซเป็นบางส่วน เป็นได้ว่าต้องการค่า RPM สูงๆ จะเปลี่ยนเป็นระบบน้ำมัน อัตโนมัติในกรณีที่ข้อมูลบางส่วนหาย
 - c. สีเขียว หมายถึงเก็บข้อมูลมาได้เต็มแผนผัง
- 6 Sound เป็นปุ่มที่ใช้เมื่อได้ยินเสียงที่มาจากตัวช่วยที่จะได้ค่าแผนผังเต็ม เมื่อปุ่มถูกกดจะได้ยินเสียงเบาๆ แล้วระบบก็ จะทำงาน
- 7 Show เมื่อคลิ่กเลือกจะแสดงหน้าที่เก็บข้อมูลของน้ำมัน

8 การเปิด-ปิด ตัวช่วยปรับค่าอัตโนมัติ หรือ Yes/No adaptation assistant ถ้าเปิดแล้วใช้แก๊ส จะกลับไปเป็นน้ำมัน ถ้าวิ่งไปถึงจุดที่ยังไม่มีการเก็บค่าเสียงลำโพงจะดังเตือนให้รักษาคันเร่ง เพื่อจะเก็บค่าน้ำมันในจุดนั้น พอบันทึกค่า ในช่วงนั้นเสร็จก็จะกลับมาเป็นแก๊สดังเดิม ถ้าปิด ก็จะไม่มีเสียงเตือนของลำโพง และยอมให้เป็นแก๊สทั้งที่ยังเก็บค่า ไม่สมบูรณ์ โดยจะแก้ค่าการปรับจูนให้ในช่วงที่มีการเก็บค่าใว้แล้ว

แผนภาพเวลาการฉีดเชื้อเพลิงแบบ 3 มิติ (สำหรับกล่องประมวลผลรุ่น Stag-300 ISA2, Stag-300 Premiumเท่านั้น)

ในหน้าต่างการแสดงการเก็บค่าของน้ำมันแบบ 3 มิติ ให้กด P ตามรูปด้านล่าง นอกจากแสดงการเก็บข้อมูลให้เห็น อย่างลึกซึ้ง แล้วยังเก็บข้อมูลการฉีดน้ำมันตอนที่เป็นน้ำมันในรอบเครื่องยนต์และแรงดูดที่ต่างกันเก็บข้อมูลเป็นข้อมูล มาตรฐานเพื่อแก้ไข แก๊สเมื่อไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็บไว้



ในหน้าต่างการแสดงการเก็บค่าของน้ำมันแบบ 3 มิติ ให้กด G ตามรูปด้านล่าง นอกจากแสดงการเก็บข้อมูลให้เห็น อย่างลึกซึ้ง แล้วยังเก็บข้อมูลการฉีดน้ำมันตอนที่เป็นแก๊สในรอบเครื่องยนต์และแรงดูดที่ต่างกันเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลมาตรฐาน เพื่อแก้ไข แก๊สเมื่อไม่เป็นไปตามมาตรฐานเก็บไว้



ข้อแตกต่างระหว่างการเก็บค่าของน้ำมันแบบ 3D และการเก็บค่าของน้ำมันขณะเป็นแก๊สแบบ 3D คือในแกนที่เป็น เวลาการฉีด(Injection time [ms]) เปลี่ยนเป็นค่าความคลาดเคลือน(Detlection[%])

หน้าต่างนี้จะแสดงค่าที่ใด้มาจากการเก็บค่าของน้ำมันและแก๊สแบบ 3D มาเทียบว่าใน RPM และแรงดูดเดียวกัน ในแต่ละจุดของค่าการฉีดของน้ำมันตอนเป็นแก๊สแบบ 3D แตกต่างจากเก็บค่าของน้ำมันแบบ 3D ก็เปอร์เซ็น (เอา น้ำมันเป็นค่ามาตรฐานคิดเป็นค่าเบียงเบนจากมาตรฐาน)



สถานะของการได้มาของแผนผังเวลาการฉีดแบบ 3 มิติ(สำหรับรุ่น Stag-300 ISA2เท่านั้น)

แผนผังเวลาการฉีดแบบ 3 มิติจะถูกบันทึกระหว่างการขับด้วยน้ำมันที่เป็นข้อมูลสำหรับกลไก ISA2 Auto-Adaptation ซึ่งกระบวนการนี้จะถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านการเปรียบเทียบการวิ่งของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องที่ตัวแปร ที่แน่นอน (Load และ RPM)หน้าที่ที่เพิ่มเติมมาจะประกอบด้วยการได้มาของข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่จะควบคุมกระบวนการ การได้มาของข้อมูล เครื่องมือนี้จะจัดเตรียมหน้าต่างพิเศษของสถานะแผนผังการเก็บข้อมูลเชื้อเพลิงได้ผ่านปุ่ม State



Fig. 24 Petrol map acquisition status

แผนผังการเทียบค่าตรวจหาตัวคูณของ 3 มิติแบบดิจิตอล (สำหรับรุ่น Stag-300 ISA2และ Stag-300 Premiumเท่านั้น)

ในตอนที่เลือกแถบ RPM calibrationหน้าต่างผังดิจิตอลก็จะแสดง ซึ่งการแสดงอาจจะต่างจากแบบ 3 มิติที่อธิบาย ใน 2.14. ตามภาพข้างล่างนี้

arameters	AutoCa	alibra	tion	Em	ns	Мар	S	etting	s																	
RPM\[ms]	0,0	1,9	3,6	4,7	5,1	5,6	6,2	6,9	7.7	8,4	9,3	10,1	11,1	12,0	12,9	13,9	14.9	16,0	17,0	18,1	19,2	20,3	21,5	22,6	23,8	25,
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Û	0	0	0	0
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	. 0	0
3400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0	Û	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Û	0	0	0	0
1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	0	0	0	0	0	D	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	0	0	0	0	D	Ð	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fig. 25 "Digital" multiplier calibration map view.

ลักษณะการทำงานก็คล้ายๆ แบบที่เป็นกราฟ เพียงแต่จากข้อมูลที่ได้มาไม่ได้แสดงเป็นกราฟแต่จะแสดงเป็นตัวเลข ดิจิตอล ในแผนผังต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้

"Changing value change neighbor too" ถ้าเลือกในกรณีของการปรับแต่งพื้นที่บริเวณที่เลือกพื้นที่บริเวณข้างๆ ก็จะเปลี่ยนไปด้วย

"Show values"ถ้าเลือกกล่องควบคุมจะแสดงค่าที่ทำการตรวจหาเป็นรูปแบบเปอร์เซ็นต์

ในโหมดนี้ปุ่ม Erase ก็จะเห็นได้เหมือนกัน แล้วถ้ากดปุ่มนี้จะทำให้การตั้งค่าทั้งหมดในแผนผังลบไป

ในแผนผังจะมีแกนตั้งที่แสดงถึงค่า rpmของช่วงเวลาสำหรับรถแต่ละคัน พื้นที่ที่มีสีแดงจะครอบคลุมระหว่าง ช่วงเวลาที่ 1 และ 2 ถ้าเราตั้งช่วงเวลาตามภาพ Fig.25ช่วงเวลาที่ 2 จะทำงานอยู่ที่ช่วง 300 ถึง 500 rpm ขณะที่ ช่วงเวลาทำงานที่ 3 จะอยู่ที่ 500 ถึง 600 rpmขอบเขตระหว่างช่วงเวลาเฉพาะสามารถควบคุมโดยคลิกจุดที่จะทำการ แก้ไขและใส่ค่าขอบเขตช่วงเวลาใหม่ ตัวเลือกนี้มีประโยชน์มากในการปรับเปลี่ยนการผสมและประกอบขอบเขต rpm และ เวลาการฉีดขึ้นมาอย่างแม่นยำ สำหรับกล่องสีน้ำเงินที่เห็นในแผนผังที่เปลี่ยนจุดภายในแกนนอนนั้นขึ้นอยู่กับเวลา การฉีดเชื้อเพลิงจริงและสำหรับแกนนอนจะขึ้นอยู่กับค่า rpm

การเปลี่ยนค่าอัตโนมัติของการเก็บตัวคูณในแผนผัง 3 มิติ (สำหรับรุ่น Stag-300 ISA2เท่านั้น)

การเก็บค่าของ ISA2 ระยะยาวเมื่อมีการแก้ไขค่าในแผนผังก็จะฟ้องขึ้นการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ สามารถใช้ได้กับ แผนผังของกล่องประมวลผลทั้งระบบน้ำมันและก๊าซ ซึ่งจะเตรียมข้อมูลไว้เพื่อสมรรถภาพของเครื่องยนต์ที่เหมาะสมถ้า การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจก็สามารถปิดตัวเลือกนี้ได้ ถ้าต้องการทำงานตัวเลือกนี้อีกก็คลิกเมาส์ซ้ายแล้ว คลุมรอบพื้นที่ๆ ต้องการคลิกขวาเลือก Turn ON Auto Adaptationค่าที่ถูกแก้ไขจะแสดงเป็นสีเทา แต่ต้องจำไว้ว่าถ้า ปิดตัวเลือก Show valuesแล้วพื้นที่ที่มองไม่เห็นจะเห็นเด่นชัดเช่นกัน

RPNUms)	0,0	1,4	2,7	3,5	8,9	4,5	5,1	5,8	6,6	7,5	8,4	9,3	10,2	11,2	12,2	13,8	14,3	15,4	16,6	17,7	18,9	20,1	21,3	22,5	23,7	25,0
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	0	0	U	0	0	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0
4100	0	0	0	0	0	0	0	16	16	20	22	26	31	31	9	7	5	5	0	0	0	8	o	0	0	0
3500	0	0	4	7	12	14	16	12	10	8	7	4	2	2	2	10	7	5	0	0	0	0	o	0	0	0
0065	0	2	4	7	12	6	6	6	9	7	5	3	1	-1	2	13	13	5	0	o	0	0	O	0	0	0
2005	-9	2	з	3	2	2	3	6	9	8	4	3	O	0	0	5	13	0	0	0	0	0	O	0	0	0
1900	-2	0	0	0	0	1	3	7	8	6	4	1	o	-3	0	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	-3	-3	-3	-3	2	2	3	4	7	6	3	2	-1	-2	0	5	10	0	0	0	0	0	O	0	0	0
1100	-3	-3	-3	-3	2	1	4	5	8	6	6	2	1	1	1	0	0	0	0	O	0	0	O	0	0	0
800	-3	-3	-6	X	×	×	6	6	6	э	z	z	z	٥	0	U	0	0	O	U	0	0	0	0	O	0
600	-10	-3	-3		X	8	з	6	3	з	0	0	D	0	0	n	0	0	0	0	0	0	D	0	0	D
300	0	2	2	X	-	×	n	n	n	n	n	0	o	0	0	O	0	0	0	O	0	0	O	0	0	O
0	0	0	0	0	0		Turn	OFF	Puto 9	dapta	tion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBD adaptation (สำหรับกล่องควบคุม Stag-300 Premium เท่านั้น)

บนมุมขวาของจอจะมีปุ่มสั่งการปรับแต่งอัตโนมัติ เมื่อเลือก ON หน้าต่างก็จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบ OBD หน้าต่างนี้จะแสดงขึ้นมาทันทีทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ OBD ของรถ

	S AutoAdaptation	
	AutoAdaptation I ON C ISA2	
	Adaptation STAG-300 premium STFT B1 0,0 === [%] LTFT B1 0,0 === [%] STFT B2 0,0 === [%] LTFT B2 0,0 === [%]	
2 3 4 5 6 7 8 9	Number of trouble codes Show 3 Closed loop CL STFT B1 -6,2 STFT B1 -6,2 LTFT B1 3,1 Resultant correction B1 -3,9 STFT B2 -6,2 STFT B2 -6,2 Resultant correction B2 -3,9 K Resultant correction B2 -3,9 K Engine RPM 1481 Connected to 0RD	10



หมายเหตุ: OBD II / EOBD เป็นข้อมูลที่ได้จากกล่อง ECU เชื้อเพลิงผ่านสัญญาณ OBD

หน้าต่าง OBD จะแสดงข้อมูลดังนี้

- 1. Number of trouble code จำนวนโค้ดปัญหาของเครื่องยนต์
- 2. Closed/Open loop เป็นสถานะของระบบเสื้อเพลิง
- STFT B1 แสดงค่าที่กำลังชดเซยการจ่ายเชื้อเพิ่งลงจากค่ามาตรฐานของโรงงาน โดยเป็นค่าที่กำลังชดเซยใน ขณะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเครื่องยนต์จริงๆในขณะนั้น และB1 คือค่าของ STFT ที่อ่านมาจาก เซนเซอร์ท่อไอเสียฝังที่มีสูบที่ 1อยู่

- LTFT B1 แสดงค่าที่อ่านมาจากการเก็บค่าของ STFT B1 ที่เก็บมาเป็นค่าเฉลี่ย เพื่อนำมาใช้งานในครั้งต่อไป (สังเกตุถ้าเป็นรถบางรุ่นถ้ามีการถอดขั้วแบตเตอร์รี่จะทำให้สตาร์ทยาวขึ้น และพอเครื่องยนต์ติดแล้วเครื่องจะ สั่น 5-10 นาทีการสั่นก็หายไปเนื่องจากค่า LTFT หายไป)
- 5. Resultant trim B1 เป็นผลสรุปที่จะชดเชยให้ในฝัง B1เพื่อให้ LTFT ยังคงเป็นค่าเดิมเมื่อกลับมาเป็นน้ำมัน หลังจากใช้แก๊สไประยะหนึ่งแล้ว โดยค่านี้ประเมินมาจากค่า STFTB1 และ LTFT B1 ของน้ำมัน
- STFT B2 แสดงค่าที่กำลังชดเซยการจ่ายเชื้อเพิ่งลงจากค่ามาตรฐานของโรงงาน โดยเป็นค่าที่กำลังชดเซยใน ขณะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเครื่องยนต์จริงๆในขณะนั้น และ B2 คือค่าของ STFT ที่อ่านมา จากเซนเซอร์ท่อไอเสียฝังที่มีสูบที่ 2อยู่
- LTFT B2 แสดงค่าที่อ่านมาจากการเก็บค่าของ STFT B2 ที่เก็บมาเป็นค่าเฉลี่ยเพื่อน้ำมาใช้งานในครั้งต่อไป (สังเกตุถ้าเป็นรถบางรุ่นถ้ามีการถอดขั้วแบตเตอรี่จะทำให้สตาทร์ยาวขึ้น และพอเครื่องยนต์ติดแล้วเครื่องจะสั่น
 5-10 นาทีการสั่นก็หายไปเนื่องจากค่า LTFT หายไป)
- 8. Resultant trim B2 เป็นผลสรุปที่จะชดเซยให้ในฝัง B1เพื่อให้ LTFT ยังคงเป็นค่าเดิมเมื่อกลับมาเป็นน้ำมัน หลังจากใช้แก๊สไประยะหนึ่งแล้ว โดยค่านี้ประเมินมาจากค่า STFTB1 และ LTFT B1 ของน้ำมัน
- 9. Engine RPM เป็นค่าเครื่องยนต์ rpm

10 หลังจากกดปุ่ม Show หน้าจอก็จะเก็บข้อมูลไปที่ Stored trouble Codes (ด้านซ้าย)และจะมีข้อมูลแสดงที่ Pending Trouble Codes (ด้านขวา)

	😚 OBD						X	
1		→	Stored trouble codes			Pending trouble codes	◀	5
	Address	Code		Address	Code			
2	10h	P0300	Random/Multiple Cylinder Misfire Detected					
	10h	P0200	Injector Circuit/Open					
3	10h	P0301	Cylinder 1 Misfire Detected					
								6
8								
4	ลบ					Refresh	888	₹ 7

- 1. Stored Trouble code คือข้อมูลที่ถูกบันทึกมาจากโค้ดที่ลบแล้ว
- 2. Address คือ ระยะเวลาที่เก็บข้อมูลมา
- 3. Code คือ รหัสโค้ดของเครื่องยนต์
- 4. ลบ คือ ลบโค้ดให้เครื่องยนต์หลังทำการแก้ไขแล้ว โค้ดใน Pending trouble codes จะหายไป
- 5. Pending trouble codes โค้ดที่ทำให้ไฟรูปเครื่องยนต์โซว์
- 6. **Refresh** คือ ทำการอ่านข้อมูลใหม่
- 7. ออก คือ กลับไปหน้าเดิม
- 8. เปิดไปหน้าการอ่านค่าจากเชนเซอร์ต่างๆ

1	2	3	4	5	6
📀 OBD					
	•	•	Freeze frames	★	•
Frame number	ECU address	PID	รายละเลียด	ด่า	พน่วย
0	E8h	02h	Freeze DTC		
0	00h	03h	Fuel system status		
0	00h	04h	Calculated engine load value	0	%
0	00h	05h	Engine coolant temperature	-40	С
0	00h	06h	Short term fuel % trim - Bank 1	-100,0	%
0	00h	07h	Long term fuel % trim - Bank 1	-100,0	%
0	00h	0Ch	Engine RPM	0	rpm
0	00h	0Dh	Vehicle speed	0	km/h
0	00h	0Eh	Timing advance	-64,0	degree realtive to #1 cvlinder
0	00h	0Fh	Intake air temperature	-40	C
0	00h	10h	MAF air flow rate	0,00	g/s
0	00h	11h	Throttle position	0	%
0	00h	14h	Bank 1, Sensor 1: Oxygen sensor voltage.	0,000 -100,0	Volts %
0	00h	15h	Bank 1, Sensor 2: Oxygen sensor voltage,	0,000 -100,0	Volts %
0	00h	1Fh	Run time since engine start	0	seconds 👻
				~ 	898

- 1. Frame number คือ ลำดับของ Frame
- 2. ECU address คือ เวลา
- 3. PID คือ รหัสของรายละเอียด
- 4. รายละเอียด คือ แหล่งที่อ่านค่ามาจาก
- 5. ค่า คือ ที่อ่านได้
- 6. หน่วย

หมายเหตุ คำอธิบายนี้อาจเปลี่ยนแปลงรอ ver. 8

ในหน้าต่างปกติจะแสดงเฉพาะการแก้ไขระยะสั้นและระยะยาวโดยคำนวณจากโปรแกรมปรับแต่ง กดปุ่มยาวๆ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอแก้ไข เพื่อที่จะแสดงผลและแปลงค่าตัวแปรของตัวปรับแต่งอัตโนมัติ หน้าต่างใหม่ก็จะแสดง ออกมาทับข้อมูล OBD ข้อมูล on-board ที่ถูกวิเคราะห์) แต่ถ้าต้องการปรับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ให้กดปุ่มเดิมอีก ครั้ง

	S AutoAdaptation	
1	AutoAdaptation Image: Constraint of the con	C ISA2
2 3 5 4 5 6 7 8 9 10	Adaptation STAG-300 premium STFT B1 STFT B1 STFT B2 LTFT B2 LTFT B2 LTFT B2 OBD adaptation in open loop OBD adaptation enable threshold RPM threshold for OBD adaptation Desired resultant correction B1	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11	Desired resultant correction B2	0 <u>÷</u> [%] 0 ÷ 0 [%]
12	Accepted correction range B2	0 ÷ 0 [%]
13		Reset adaptation
14	Connected to OBD	

Fig. 11a OBD window.

- 1. Auto Adaptation เมื่อเลือก ON ฟังค์ชั่นการปรับจูนอัตโนมัติก็จะเริ่มทำงาน
- 2. STFT B1 เป็นค่าที่ชดเซยให้ จากหน้าMap ที่จูนเอาไว้ โดยหาค่าที่แสดงเป็นค่าที่ชดเซยในเวลานั้น ของฝั่ง B1
- 3. LTFT B1 เป็นค่าการชดเชยให้จากหน้า Map ที่จูนไว้ โดยค่าที่แสดงเป็นค่าที่ชดเชยโดยรวมของฝั่ง B1
- 4. STFT B2เป็นค่าที่ชดเซยให้ จากหน้าMap ที่จูนเอาไว้ โดยหาค่าที่แสดงเป็นค่าที่ชดเซยในเวลานั้น ของฝั่ง B2
- 5. LTFT B2เป็นค่าการชดเชยให้จากหน้า Map ที่จูนไว้ โดยค่าที่แสดงเป็นค่าที่ชดเชยโดยรวมของฝั่ง B2
- inversed trim OBD เป็นตัวปรับค่า OBD ในระบบควบคุมเชื้อเพลิงดั้งเดิม เปลี่ยนเป็นค่าบวกในกรณีที่ค่าผสมต่ำ
 เปลี่ยนเป็นลบ จะใช้กับรถที่มีการแจ้งค่าที่ ODB เป็นบวกเมื่อค่าผสมมาก เป็นลบเมื่อส่วนผสมต่ำ
 หมายเหตุ: การเลือกตั้งค่าผิดจะส่งผลต่อการแก้ไขการสั่งฉีดก๊าซซึ่งจะทำให้รถไม่สามารถวิ่งได้
- Adaptation at open loopการแก้ค่า OBD ต้องมีความเหมาะสมเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตอนปิดวงจรเมื่อเปิดแล้ว จะทำให้สามารถปรับค่าเพิ่มได้ ปรับให้เหมาะสมกับสถานตอนเปิดวงจร
- 8. OBD adaptations enable threshold เป็นค่าที่ยอมให้คาดเคลื่อนในการแก้ไข (ค่าเป็นไปได้ 0-3%)

- 9. RPM thresholdfor OBD adaptationให้เริ่มการปรับจูนอัตโนมัติทำงาน โดยจะเริ่มทำงานหลังจาก rpm อยู่ มากกว่าค่าที่ตั้งเอาไว้
- 10. Desired resultant correction B1 เป็นค่าที่ใด้มาจากการออโต้จูน เป็นค่าที่คิดมาจากค่าเฉลี่ยของ LTFT B1 ค่า นี้สามารถตั้งใด้เองตามค่า LTFT B1ที่เปลี่ยนไป
- 11. Desired resultant correction B2 เป็นค่าที่ใด้มาจากการออโต้จูน เป็นค่าที่คิดมาจากค่าเฉลี่ยของ LTFT B2 ค่า นี้สามารถตั้งใด้เองตามค่า LTFT B2 ที่เปลี่ยนไป
- Accepted correction range B1 เป็นค่าที่มาจากการบวกลบของ Desired resultant correction B1 กับOBD adaptation enable threshold โดยค่านี้จะแสดงถึงขอบเขตในการแก้ไขที่จะยอมให้ LTFT B1 ของน้ำมันวิ่งอยู่ใน ค่านี้
- Accepted correction range B2 เป็นค่าที่มาจากการบวกลบของ Desired resultant correction B2 กับOBD adaptation enable threshold โดยค่านี้จะแสดงถึงขอบเขตในการแก้ไขที่จะยอมให้ LTFT B2 ของน้ำมันวิ่งอยู่ ในค่านี้
- 14. หน้าที่แสดงสถานการเชื่อมต่อกับ OBD จะแสดง
 - 1. ปุ่มสีเทา No connection with OBD หมายถึง ณ ปัจจุบันไม่สามารถเชื่อมต่อกับ OBD ได้
 - 2. ปุ่มสี่เหลือง Connection to OBD หมายถึง ตัวกล่องควบคุมกำลังเชื่อมต่อกับ OBD
 - 3. ปุ่มแดงกระพริบๆ Connected to OBD หมายถึง ตัวกล่องควบคุมเชื่อมต่อกับ OBD แล้ว

เพื่อที่จะเปิดระบบปรับแต่ง กระบวนการของการเทียบมาตรฐานอัตโนมัติจะต้องทำงานเสร็จก่อน (ดูข้อ 3.1.) หลังจากการ เทียบมาตรฐานอัตโนมัติทำงานสำเร็จ การทำงานของโปรแกรมต้องเสร็จแล้ว

คำเตือน!! การปรับแต่งนี้ แนะนำเฉพาะรถที่ผลิตหลังจากปี 2002

แผนผังการตรวจหาอุณหภูมิของก๊าซ

หน้าต่างนี้สามารถเลือกได้โดยกดที่แถบ Temperature calibrationกล่องควบคุมนั้นมีการตั้งค่าอุณหภูมิตัวนี้ เอาไว้ถาวรอยู่แล้ว แต่ก็สามารถทำการปรับค่าเหล่านี้ได้เหมือนกันกับแผนผังตัวคูณ



Fig. 27 Gas temperature calibration map view.

การอัพเดทข้อมูลกล่อง ECU (Controller Update)

การอัพเดทข้อมูลกล่อง ECU เป็นการอัพเดท Firmware ที่อยู่ในกล่อง ECU เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน หรือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่ถ้ารถยนต์ยังใช้งานได้ดีอยู่ ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่จำเป็นต้องอัพเดท Firmware ก่อนที่ เราจะทำการอัพเดท เราต้องทราบก่อนว่ากล่อง ECU ของเราเป็น PCB เวอร์ชั่นอะไร เนื่องจากไฟล์ที่ใช้ในการอัพเดทข้อมูลจะ แยกไปตามเวอร์ชั่น PCB สำหรับขั้นตอนก่อนอัพเดทข้อมูลนั้น ให้เราเชื่อมต่อเชื่อมต่อโปรแกรมกับกล่อง ECU ก่อน โดยสังเกต ได้จากมุมล่างกล่อง ECU จากด้านบนของโปรแกรม จะปรากฏหน้าจอ Controller Update ดังรูป

гуре	Version	Date	Firmware
TAG-300-4 premium	6.0.0	13/4/2011 14:45:03	7.5
ailable actualizations	•		
Туре	Version	Date	Firmware
STAG-300 premium	6.0.0	13/4/2011 14:45:03	7.5
STAG-300 premium	6.0.0	18/3/2011 15:03:30	7.4
STAG-300 premium	6.0.0	10/5/2010 12:10:54	6.8
		0%	

ในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูล 2 ส่วนได้แก่

- 1. รายละเอียด Firmware ในกล่อง ECU (Controller Parameter)
- 2. รายละเอียด Firmware ที่สามารถอัพเดทได้

กดปุ่ม Load Update เพื่อเลือก Firmware ใหม่ที่ต้องการอัพเดท โดยไฟล์ Firmware ที่ใช่อัพเดทจะอยู่ที่โฟลเดอร์ "C:\Program Files\AcGasSynchro\Firmware\"

Open					×
Look in:	🔒 Firmware		•	← 🗈 💣 🖃 -	
œ.	Name	*		Date modified	Туре
Recent Places	Firmware.6_8-20)10-05-10.fpg)11-03-18.fpg		10/5/2553 12:04 21/3/2554 7:58	FPG File FPG File
Desktop	Firmware.7_5-20)11-06-09.fpg		10/6/2554 9:23	FPG File
Libraries					
Computer					
Network					
	•	III			
	File name:			-	Open
	Files of type:	ctualization file		•	Cancel

lype	Version	Date	Firmware
G-300-4 premium	6.0.0	13/4/2011 14:45:03	7.5
able actualizations			
Туре	Version	Date	Firmware
TAG-300 premium	6.0.0	13/4/2011 14:45:03	7.5
TAG-300 premium	6.0.0	18/3/2011 15:03:30	7.4
AG-300 premium	6.0.0	10/5/2010 12:10:54	6.8
		0%	
		0%	

เมื่อเลือกไฟล์ Firmware ที่ต้องการจะอัพเดทแล้วให้สังเกต Version ในช่อง Controller parameters และ Available Actualizations ต้องมีเลขเวอร์ชั่น PCB ตรงกัน ในรูปตัวอย่างจะเป็น 7.5 ซึ่งเวอร์ชั่น Firmware ที่จะอัพเดทมากกว่าหรือ น้อยกว่า กล่อง ECU ก็เลือกได้ตามความต้องการเมื่อเลือกที่ต้องการและ กดปุ่ม Update เพื่ออัพเดท ในระหว่างที่กำลัง Up date อยู่จะมีหน้านี้ขึ้นมาให้ เลือก -Yes คือ ต้องการเก็บข้อมูลเดิมไว้ เปลี่ยนเฉพาะ Firmware ของกล่อง ECU
 -No คือ ไม่ต้องการเก็บข้อมูลเดิมไว้โดยข้อมูลทั้งหมดจะกลับเป็นค่าโรงงานและเปลี่ยน Firmware ตามที่เลือกไว้
 -Cancel คือ ยกเลิกอัพเดท

Question		(here	×
?	Save actual settir	ngs of Controlle	er ?
	Yes	No	Cancel

ระหว่างอัพเดทก็จะมีแถบแสดงความคืบหน้าบอกให้เราทราบ พร้อมกับไฟกลมๆ บน Auto Switch ก็จะกระพริบอยู่ ตลอดเวลา ขั้นตอนการอัพเดทจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที เมื่ออัพเดทเสร็จแล้ว ให้สังเกตเลขของเวอร์ชั่นของ Firmware จะ เป็นเวอร์ชั่นใหม่ และไฟบน Auto Switch จะหยุดกระพริบ แสดงว่าได้ทำการอัพเดทเสร็จแล้ว

troller parameters			
Туре	Version	Date	Firmware
AG-300-4 premium	6.0.0	13/3/2009 11:21:58	0.1
ilable actualizations			
Туре	Version	Date	Firmware
TAG-300 premium	6.0.0	13/4/2011 14:45:03	7.5
TAG-300 premium	6.0.0	18/3/2011 15:03:30	7.4
AG-300 premium	6.0.0	10/5/2010 12:10:54	68
		63%	
		63% Load update	
		63%	

การอัพเดทตัว STAG-OBD Adapter

การอัพเดทข้อมูลต้องเชื่อมต่อไปที่โปรแกรมวินิจฉัยและสตาร์ทเครื่องยนต์ เลือกที่ตัวเลือก Controller updateจาก

เมนู แล้วเลือก STAG-OBD Adapter

🕂 AC GA	S SYNCHRO	7.1.0.35	;			× .
Port Wi	ndow ภาษ	หา (อัฟเด	ทข้อมูลกล่อง	Options	เอกสาร	Help
ตั้งค่า	ออโด้จุน	i 🗸	Auto notify		d	er
ตั้งค่าต่า	งๆของรลยเ	เต์	STAG-300 p	remium		
			STAG-OBD	Adapter		
ร่านวนร	เข	4	สบ	-	ล่านสัญ	ขานทัวอีดน้ำเ
🎯 อัฟเกรดข้อม	ลกล่อง	<u>s</u>				×
Controller	oarameters	Maariaa	1		E	
STAG-0	ype BD Adapter	0.1			<u> </u>	20
Available a	octualizations					
Т	уре	Version	Date		Firm	ware
STAG-0	BD Adapter	0.1	18/2/2011 7	:40:41	0.3	20
STAG-0	BD Adapter	0.1	10/5/2010 1	1:50:01	0.	18
			0%			
			Load update			
			Update			

ในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูล 2 ส่วนได้แก่

- 1. รายละเอียด Firmware ในกล่อง ECU (Controller Parameter)
- 2. รายละเอียด Firmware ที่สามารถอัพเดทได้

กดปุ่ม Load Update เพื่อเลือก Firmware ใหม่ที่ต้องการอัพเดท โดยไฟล์ Firmware ที่ใช่อัพเดทจะอยู่ที่โฟลเดอร์ "C:\Program Files\AcGasSynchro\Firmware\"



เมื่อเลือกไฟล์ Firmware ที่ต้องการจะอัพเดทแล้วให้สังเกต Version ในช่อง Controller parameters และ Available Actualizations ต้องมีเลขเวอร์ชั่น PCB ตรงกัน ในรูปตัวอย่างจะเป็น 7.5 ซึ่งเวอร์ชั่น Firmware ที่จะอัพเดทมากกว่าหรือ น้อยกว่า กล่อง ECU ก็เลือกได้ตามความต้องการเมื่อเลือกที่ต้องการและ กดปุ่ม Update เพื่ออัพเดท ในระหว่างที่กำลัง Up date อยู่จะมีหน้านี้ขึ้นมาให้ เลือก

-Yes คือ ต้องการเก็บข้อมูลเดิมไว้ เปลี่ยนเฉพาะ Firmware ของกล่อง ECU
 -No คือ ไม่ต้องการเก็บข้อมูลข้อเดิมไว้โดยข้อมูลทั้งหมดจะกลับเป็นค่าโรงงานและเปลี่ยน Firmware ตามที่เลือกไว้
 -Cancel คือ ยกเลิกอัพเดท



ระหว่างอัพเดทก็จะมีแถบแสดงความคืบหน้าบอกให้เราทราบ พร้อมกับไฟกลมๆ บน Auto Switch ก็จะกระพริบอยู่ ตลอดเวลา ขั้นตอนการอัพเดทจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที เมื่ออัพเดทเสร็จแล้ว ให้สังเกตเลขของเวอร์ชั่นของ Firmware จะ เป็นเวอร์ชั่นใหม่ และไฟบน Auto Switch จะหยุดกระพริบ แสดงว่าได้ทำการอัพเดทเสร็จแล้ว

Туре	Version		Firmware
STAG-OBD Adapter	0.1		0.20
ailable actualizations			
	Version	Date	Firmware
STAG-OBD Adapter	0.1	18/2/2011 7:40:41	0.20
STAG-OBD Adapter	0.1	10/5/2010 11:50:01	0.18
		11%	

การอ่านค่าต่างๆ ในระบบ (Descried Signals)

ทางด้านขวาของโปรแกรมจะแสดงค่าต่างๆ ที่กล่อง ECU อ่านค่าได้ประกอบไปด้วย

าแรงดัน (บาร์)	1992	750218850
แก้ส	~	0,00
แรงดด	✓	0,00
เวลาการฉีด (ก	is]	
Petrol 1	~	0.0
Petrol 2	~	0,0
Potrol 3		0,0
Potrol 4		0,0
Petrol 5		0,0
Petrol 6		0,0
Petrol 7	5	0,0
แก็ส 1	V	0.0
แก็ส 2	~	0,0
แก็ส 3	~	0,0
แอ็ส 4	1	0,0
แอ๊ส 5	1	0,0
นอีส 6		0,0
u.5.3.7		0,0
under S		0,0
PPLINE O		0,0
จุณพฏผิ [sC]		
แกส	~	0
หม้อต้ม	~	0
วัดไฟ IVI		
Lambda 1	V	0.00
Lambda 2	V	0.00
แบตเตอรี	V	0.00
ວັດຣອນ [mm]		-,
วัดรอบ	~	0
ไหลดเครื่องยน 0%	ล่	~
พัวฉีด LPG/CNG	ที่ท่าง	านอย่
متد متد متد متد	100000	1999 (1997) 1999 - 1999 (1997)
1234		

- 1. ความดัน (Pressure) [bar]
 - แก๊ส LPG ความดันแก๊ส
 - ท่อไอดี (MAP) ความดันในท่อไอดี (Manifold Absolute Pressure) ค่าที่ อ่านได้จะเป็นความดันสมบูรณ์ (Absolute Pressure)
- 2. เวลาการฉีด (Injection Time) [ms]
- สูบ 1-8 (Injector 1-8) เวลาการฉีดน้ำมัในแต่กระบอกสูบ
- แก๊ส LPG เวลาการฉีดแก๊สกระบอกสูบที่ 1-8
- 3. อุณหภูมิ (Temperature) [C]
- แก๊ส LPG อุณหภูมิแก๊ส
- หม้อต้ม (Reducer) อุณหภูมิน้ำที่ไหลเวียนอยู่ในหม้อต้ม

4.แรงดันไฟฟ้า (Voltage) [V]

- Lambda 1 แรงดันไฟฟ้าของ อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่ 1 (Oxygen Sensor)
- Lambda 2แรงดันไฟฟ้าของ อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่ 2 (Oxygen Sensor)
- แบตเตอรี่ (Battery) แรงดันไฟฟ้าที่กล่อง ECU
- 5. วัดรอบ (Engine RPM) [rpm]
- รอบเครื่องยนต์

6.Engine Load (ภาระการทำงานของเครื่องยนต์)

7.หัวฉีดแก๊สที่ทำงานอยู่ (LPG Active)

Oscilloscope



เมื่อเลือก Auto-calibrationหรือ แถบแผนผังก็จะเห็นหน้าจอนี้ หน้าต่างนี้จะแสดงสัญญาณที่เจอทั้งหมดของข้อ 2.5. ซึ่งปุ่มหน้าที่ต่างๆ ในหน้าต่างจะมีหน้าที่ดังนี้ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

- 1. เริ่มการทำงานเครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟ้า
- 2. หยุดการทำงานเครื่องแสดงคลื่นกระแสไฟฟ้า
- 3. เก็บข้อมูลปัจจุบันจากหน้าต่าง
- 4. ดึงข้อมูลจากข้อมูลที่บันทึกเอาไว้
- 5. ลดตัวเลขของจุดที่แสดง (เฉพาะกราฟที่ใหลดมาจากที่เก็บเอาไว้)
- 6. เพิ่มตัวเลขของจุดที่แสดง (เฉพาะกราฟที่โหลดมาจากที่เก็บเอาไว้)



หน้าต่างข้อมูลErrorsจะแสดงตาราง

Continuousacoustic signal for errors คือ การเลือกตัวเลือกนี้ สัญญาณเสียงจะแจ้งบอกแล้วจะหยุดก็ ต่อเมื่อกดปิดเอง และถ้าไม่เลือกตัวเลือกนี้เสียงสัญญาณก็จะดังเป็นระยะเวลาที่เลือกเอาไว้

หน้าต่าง The Actual Errors จริงจะแสดงข้อมูล errors ที่บันทึกโดยกล่องข้อมูลและหน้าต่าง The Saved Errors จะ แสดงข้อมูลการ errors ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ตัวควบคุมทำงาน

€ AC GAS SYNCHRO 7.2.0.1			x
Port Window ภาษา อัฟเดทข้อมูลกล่อง Options เอกสาร Help			
ตั้งค่า จะโด้งุน ข้อมีตพลาด Map Data recorder	ปรับค่าอัตโนมัติ 🖇	แรงดัน[ขาร์] แก้ส	1,56
Errors setting		เวลาการฉิด [ms]	0,01
🥅 ให้ทำงานต่อแม้จะมีข้อมิดพลาด		Petrol 1	2,5
		Petrol 3	2,5
ข้อผิดพลาด	เดือน	Petrol 4	2,6
		Petrol 6	Ŏ,Ŏ
		Petrol 7 P	0,0
		แก็ส 1 🗵	0.0
		แก้ส 2 🔽	0,0
		แกส 3 №	0,0
		แก้ส 5 🗵	0,0
จัดเก็บซึ่ง	, มิตหลาด	แกล 0 🖻	0,0
		แก้ส 8 🛛 🖻	0,0
		ຊ‱หภูมิ[sC] ເມລສ	49
		หม้อต้ม 🔽	95
		l ambda 1 ⊠	0.39
		Lambda 2 🖂	0,39
		เเบตเตอร ⊻ ⊐วัดรอบ [rpm]	3,26
		วัดรอบ 🔽	620
		1%	~
		ห้วฉิด LPG/CNG ที่ทำงา	นอยู่
		1234	
		1000	
	enere	1 O (P/G)	
	AILUB IAI		
TAG-300-4 premium ver. 7.5 6.0.0 13/4/2011 14:45:03		น้ำมัน	
🚷 🜔 📋 🔍 🌾 🚱 🖉	EN 🔺	.all 🗊 🕪 10:52	2 554

ในหน้าข้อผิดพลาด(Errors) จะมีตัวเลือกอยู่หัวข้อเดียว คือ

เตือนต่อเนื่องเมื่อเกิดข้อผิดพลาด(Continuous signal for errors) ๔เราทำเครื่องหมายถูกที่หัวข้อนี้ เอาไว้ เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีเสียงเตือนต่อเนื่องดังไม่หยุดจนกว่าเราจะไปกดปุ่มบน Auto Switch เสียง จึงจะเงียบลงไป แต่ถ้าเราไม่ได้ทำเครื่องหมายถูกหัวข้อนี้เอาไว้ เสียงเตือนจะดังอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงเงียบไปเอง แต่ถ้า เราไม่ได้ทำเครื่องหมายของสัญญาณแบบเครื่องหมายต่างๆ ดูได้จากหัวข้อการใช้งาน Auto Switch ค่าที่แนะนำ: ไม่ทำเครื่องหมายถูก

เราใช้หน้านี้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและค่าเตือนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ โดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วน

- ข้อผิดพลาดในขณะนี้ (Actual errors) แสดงข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังเชื่อมต่อกับกล่อง ECU อยู่

- ข้อผิดพลาดที่ถูกบันทึกไว้ (Save errors) แสดงข้อผิดพลาดต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในกล่อง ECU ตอนที่เราไม่ได้ เชื่อมต่อกลับกล่อง ECU - คำเตือน (Warning) แสดงค่าเตือนต่างๆ

ด้านล่างจะมีปุ่ม ลบข้อผิดพลาด(Erase errors) เพื่อลบข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น

<u>การแสดงค่าERROR ในโปรแกรมมีดังนี้</u>

ค่าERRORS	สาเหตุ	วิธีแก้ไขปัญหา
LPG Injector error	หัวฉีดแก๊สหัวใดหัวหนึ่งทำงาน	เซ็คสายไฟที่ต่อเข้าหัวฉีด/ปลั๊กหัวฉีด/
		วัดความต้านทานหัวฉีด ประมาณ3
		Ohm
LPG injectors full	หัวฉีดเปิดทำงานเกิน 20 ms	1. รูหัวฉีดเล็กเกินไป เจาะรูเพิ่ม
sensor in full engine		ขนาด และปรับจูนใหม่
load		 ลดตัวคูณ (เส้นสีส้ม) ช่วงปลายๆ
		เพื่อไม่ให้แก้สหนากว่าน้ำมัน
Voltage errors	แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 9 V .บางช่วง	เช็คขั้วแบตเตอรี่/แบตเตอรี่เก่าหวือ
		ใหม่/เซ็คไดชาร์ท
LPG pressure too high	ความดันสูงกว่าแรงดันทำงานเกิน2เท่า	เช็คแรงดันที่หม้อต้ม/เช็คท่อ
		Vacuum หลุดหรือไม่
LPG pressure too low	ความดันต่ำกว่าความดัน ทำงานเกิน	ปรับลดความดันต่ำที่สุดให้เหลือ 0.4
	60 %	bar
No Petrol injection	ไม่มีสัญญาณหัวฉีดน้ำมันสูบใดสูบหนึ่ง	เซ็คสายไฟที่ตัดต่อหัวฉีดน้ำมัน
Data error, check	ข้อมูลผิดพลาด	เกิดสัญญาณกวนเข้ามาที่กล่อง ECU
settings!		ทำให้กล่อง
		กล่อง Reset เซ็ค ไดชาร์ท/คอล์ยจุด
		้ ระเบิด
Supply voltage too	แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 10 v. ทำให้กล่องไม่สามารถ	เช็คไดชาร์ทและแบตเตอรี่ เช็คจุดลง
low for LPG/CNG!	ทำงานได้	้กราวด์รถว่าลงที่แบตเตอรี่หรือไม่ ไม่
		ควรลงกราวด์ที่ตัวรถถัง
Inspection of system	ถึงเวลาที่ต้องเข้ามาเช็คระยะ	

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

(Basic PROBLEM SOLVING)

ในหัวข้อนี้จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเท่านั้น อาจไม่ครอบคลุมในทุกๆสาเหตุ แต่ก็น่าจะช่วยให้แก้ไข อาการบางอย่างด้วยตัวเองได้ เมื่อมีการแก้ไขเกี่ยวกับขนาดรูหัวฉีดแก๊ส ปรับแรงดันหม้อต้ม หรือการตัดท่อ แก๊สให้สั้นลง ต้องทำการออโต้จูนใหม่ทุกครั้งด้วย

อาการ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข
เชื่อมต่อกับกล่อง ECU ไม่ได้	สายไฟที่หัวจูนไม่ตรงกัน	สลับสายไฟที่ปลั๊กหัวจูนใหม่
โปรแกรมแจ้งว่าไม่พบกล่อง		
ECU	เลือก Port ผิด	ตรวจสอบ Port ของสายจูนใหม่
		แล้วเลือก Port ในโปรแกรมให้
		ตรงกัน
	รูหัวฉีดเล็กเกินไป	เจาะรูหัวฉีดให้ใหญ่ขึ้น โดยเลือกรู
		ฉีดให้เหมาะสมกับแรงม้าของ
จอดรถอยู่นิ่งๆแล้วเหยี่ยบคันเร่ง		เครื่องยนต์
แบบทันท่วงที่ เครื่องยนต์สะดุด		
ก่อนที่รอบเครื่องยนต์เร่งขึ้นไป	ท่อแก๊สจากรางหัวฉีดไปยังท่อ	ตัดท่อแก๊สให้สั้นลง ถ้าไม่สามารถ
ตามปกติ	ไอดียาวเกินไป	ตัดท่อแก๊สได้ เนื่องจากรางหัวฉีด
		แก๊สอยู่ไกลท่อไอดีมากเกินไป ให้
		ย้ายตำแหน่งรางหัวฉีดแก๊สใหม่
	ระบบจุดระเบิด	เซ็คหัวเทียน, คอล์ยจุดระเบิด, สาย
		ห้วเทียน

เร่งรอบเครื่องยนต์ได้ แต่ปล่อยให้	รูหัวฉีดใหญ่เกินไป	เจาะรูหัวฉีดให้ใหญ่ขึ้น โดยเลือกรู
เดินเบาแล้วเครื่องยนต์ดับ		หัวฉีดให้เหมาะสมกับแรงม้าของ
		เครื่องยนต์
จอดรถอยู่นิ่งๆเปลี่ยนจากน้ำมัน	รูหัวฉีดเล็กเกินไป	เจาะรูหัวฉีดให้ใหญ่ขึ้น โดยเลือกรู
ไปเป็นแก๊สแล้วเครื่องยนต์ดับ		หัวฉีดให้เหมาะสมกับแรงม้าของ
		เครื่องยนต์



หน้าต่างนี้จะขึ้นในขณะออโต้จูน จากการวัดค่าแรงดันขณะการออโต้จูนแล้วแรงดันสูงผิดปกติ (ค่าแรงดันที่แจ้งตามรูปคือ 1.71 bar) เลือก

- Yes เพื่อ ยืนยันการออโต้จูนต่อไป
- No เพื่อ ยกเลิกการออโต้จูน



หลังจากออโต้จูนเสร็จ ถ้ามีหน้าต่างนี้ขึ้น หมายถึงจากการออโต้จูนแล้วเส้นกราฟที่ใดในหน้า MAP นั้นสูงกว่า 1.6 ทำให้แจ้ง ค่าให้รู้ว่ารูหัวฉีดเล็กไป



หลังจากออโต้จูนเสร็จถ้ามีหน้าต่างนี้ขึ้น หมายถึง จากการออโต้จูนแล้วเส้นกราฟที่ได้ในหน้า MAP นั้นต่ำกว่า 1.0 ทำให้แจ้ง ค่าให้รูว่ารูหัวฉีดใหญ่ไป



เป็นคำเตือนระหว่างการออโต้จูน รอบเครื่องยนต์สูงเกินไป ลองกลับไปดูที่หน้าตั้งค่ารอบเครื่องว่าตั้งค่าผิดหรือไม่

เปิดการทำงานปรับด่าจัดโบบัติ	□ No
เบดตวชวยการบรบกาอต เนมต	M Yes

หน้าต่างนี้จะขึ้นเฉพาะ 300 Plus เท่านั้น โดยหลังจากออโต้จูนเสร็จ หน้าต่างนี้จะขึ้นมาให้เลือก

- เปิดการทำงานปรับค่าอัตโนมัติ คือ ทำการเปิด/ปิด การปรับจูนอัตโนมัติ
- ี้ เปิดตัวช่วยการปรับค่าอัตโนมัติ คือ ถ้า**เปิด**จะมีเสียงเดือนขณะเก็บค่าช่วยในการเก็บค่าว่าควรรักษา RPM,เพิ่ม RPMสูงขึ้น,RPM สูงไป, ตามเสียงของลำโพงร้องเตือน ถ้า**ปิด**จะไม่มีเสียงเตือนในขณะเก็บค่า หลังจากเปิดการ ทำงานปรับค่าอัตโนมัติ



หน้าต่างนี้จะโชว์ทุกครั้งที่พบว่ามีคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เข้าไปจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมจากครั้งที่ก่อนนี้ ต้องการจะ เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เลือก

- OK โปรแกรมก็จะยอมให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิม
- Cancel จะออกจากโปรแกรมทันที



หน้าต่างนี้แสดงค่าเมื่อโปรแกรมที่เปิดกล่อง ECU มี Firmware ที่ Version สูงกว่า ต้องการอัพเดทหรือไม่ เลือก

- Yes โปรแกรมจะขึ้นหน้าอัพเดทให้อัพเดท
- No ไม่ต้องการอัพเดท



ในระหว่างที่จะมีการเริ่มอัพเดท ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน ถ้าไม่ดับเครื่องยนต์หน้าต่างนี้จะขึ้นมาโชว์



แสดงจำนวนการรีเซตของกล่อง ECU เนื่อกจากมีไฟไปเลี้ยงกล่อง ECU ต่ำกว่า 9 โวลต์เกิน 5 วินาทีเป็นการรีเซต 1ครั้ง (หน้าต่างนี้จะขึ้นมาเตือนตอนเข้าโปแกรมเป็นหน้าต่างแรก)



หน้าต่างนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อระหว่างที่อัพเกรด Firmware ของกล่อง ECU อยู่นั้นมีการขาดการเชื่อมต่อของกล่อง ECU กับ คอมพิวเตอร์ (หลังจาก ECU กับคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันได้ โปรแกรมจะขึ้นมาให้อัพเกรดใหม่อีกครั้ง แตข้อมูลของ กล่องจะลบกลับเป็นค่าโรงงาน และจะกลับมาเป็ฯ Firmware 0.1


ในภาพนี้(Fig.15)เป็นหน้าต่างไฟสัญญาณของตัวควบคุมการเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง

ไฟปิด คือ ใช้น้ำมัน

ไฟเปิด คือ ใช้ก๊าซ

ไฟกระพริบ คือ เป็นระบบอัตโนมัติ

้สัญญาณไฟที่จะแสดงนั้นมีทั้งหมด 5 ระดับซึ่งจะแสดงถึงปริมาณของก๊าซในถังเชื้อเพลิง



Fig. 16 LED threshold settings

หน้าต่างในภาพนี้ (Fig.16) เป็นหน้าต่างใช้สำหรับตั้งค่าไฟโวลต์ในการเปิดสัญญาณไฟ การตั้งค่าระดับปริมาณก๊าซ ก็แก้ไขในหน้านี้เช่นเดียวกัน เมื่อหน้าต่างนี้เดขึ้นมาการเปลี่ยนระดับการเซ็นเซอร์ของปริมาณจะส่งผลต่อไฟสัญญาณตอน นั้นเลย แล้วเมื่อหน้าต่างนี้ปิดลงระดับสัญญาณไฟในเซ็นเซอร์จะแสดงหลังจากปิดเป็นเวลาสักพักใหญ่ๆ

้สัญญาณไฟการทำงานและสัญญาณเสียง (ผู้ใช้สามารถปรับเองได้)

5.1. กล่องสัญญาณไฟสลับการทำงาน



กล่องสัญญาณไฟสลับการทำงานประกอบด้วย

LED line แสดงถึงปริมาณของก๊าซในถังเชื้อเพลิงซึ่งมี 4 ไฟเขียว คือ ปริมาณในถังและ 1 ไฟแดง คือ ปริมาณที่ สำรอง The LED แสดงการทำงานปัจจุบัน (ไฟดับ – รถวิ่งด้วยน้ำมัน, ไฟกระพริบช้าหนึ่งครั้งต่อวินาที – กำลังอ่านค่า อุณหภูมิอยู่, ไฟกระพริบปกติสองครั้งต่อวินาที – กล่องประมวลผลอยู่ในสถานะอัตโนมัติ, ไฟกระพริบเร็วสี่ครั้งต่อวินาที กล่องประมวลผลผิดพลาดหรือไม่มีก๊าซเหลือในถัง, ไฟติด – กำลังวิ่งด้วยระบบก๊าซ)

Push buttonเป็นสวิทช์ในการเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิง

วิธีการสตาร์ทด้วยก๊าซต้องกดปุ่มPush button ค้างไว้พร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์

5.2. สัญญาณเสียง

กล่องประมวลผลจะมีสัญญาณเสียงดังนี้

- a. เสียงสัญญาณ 3 ครั้ง หมายถึง เวลาที่ใช้ระบบก๊าซอยู่นั้นมีปริมาณก๊าซเหลือน้อย
- b. เสียงสัญญาณ 3 ครั้งสั้นๆ แล้วตามด้วยเสียงสัญญาณยาวๆ 1 ครั้ง หมายถึง กล่องประมวลผลเกิด ข้อผิดพลาด
- C. เสียงสัญญาณ 2 ครั้งสั้นๆ แล้วตามด้วยเสียงสัญญาณยาวๆ 1 ครั้ง หมายถึง เมื่อเครื่องยนต์กำลังดับ แนะนำให้เข้าไปตรวจเซ็คระบบ
- d. เสียงสัญญาณยาวๆ 3 ครั้งดังติดต่อทุกๆ นาที หมายถึง สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบฉุกเฉิน

6. ข้อมูลจำเพาะ

ระดับของพลังงานไฟสำรอง	12 [V]- 20% ÷+30%
ค่าไฟสำรองสูงสุดสำหรับรถ 8 สูบ (1 หัวฉีดก๊าซ)	25 [A]
การใหลเข้าของสถานะแสตนบาย	<10 [mA]
อุณหภูมิเวลาทำงาน -	40 − 110 [° c]
ระดับการป้องกัน	IP 54

7. ขั้นตอนอย่างง่ายในการปรับแต่งโปรแกรม AcGasSynchroกับSTAG-300 ISA2

เข้าโปรแกรม AcGasSynchro>เลือก Port USB(สำหรับบางท่านที่เชื่อมต่อไม่ได้)>เช็ควัดรอบ>เช็คจำนวนสูบ>เช็ค coil>ปรับโวลต์ไฟ>เปิดตัวกรองลัญญาณ (กรณีวัดรอบประโดด)>เลือกชนิดของเครื่องยนต์>ตั้งค่าการทำงานของกล่อง ECU>ตั้งค่าอุณหภูมิ>ตั้งค่ารอบเครื่องตัดเป็นแก๊ส>ตั้งค่าหน่วงเวลาเปลี่ยนเป็นแก๊ส>เลือกให้เปลี่ยนทีละสูบและตั้งค่า ให้เป็น 0 (กรณีตัดปั้มติ๊ก)>เลือกให้ลดแรงดัน (กรณีเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ)>ไปที่หน้า mapแล้วปรับกราฟสีส้มให้อยู่ใน ระดับที่ประมาณ 1.4 – 1.5 แล้วกดสลับไปใช้ระบบก๊าซ (เช็คการจีดก๊าซและน้ำมันว่าครบทุกสูบไหม)>เช็คสูบแต่ละสูบ ว่าทำงานหรือไม่>ตั้งเกจก๊าซ>รออุณหภูมิถึง 60°cแล้วทำกากรปรับแต่งออโต้ (Auto-adaptation)>สักพักจะมีหน้าต่าง ISA2ขึ้นมาแต่ยังไม่ต้องให้ทำงาน>กลับไปหน้าต่างตั้งค่าอีกรอบเช็คดูค่าอุณหภูมิและแรงดันที่เปลี่ยนไปแล้วปรับค่า แรงดันต่ำสุดไปที่ 0.40>กลับไปที่หน้า mapเพื่อทำการปรับแต่งละเอียด โดยเช็คจากจุดสีเหลืองในกราฟ>เปลี่ยนมาเป็น ระบบน้ำมันแล้วทำการวิ่งปรับแต่งโปรแกรม>วิ่งจนได้กราฟเส้นสีน้ำเงินแล้วเปลี่ยนไปใช้ระบบก๊าซ>กดปรับค่าอัตโนมัติ แล้วเลือกแสดง>วิ่งจนซ่องสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเต็มแผนผัง (หรือจนกว่าข่องวงกลมหลังคำว่า "กำลังเก็บค่าน้ำมัน" เป็นสี เซียวแล้วเปิดปรับค่าอัตโนมัติ>เปลี่ยนไปดูแผนผังหน้า rpm correctionเพื่อเช็คการปรับแต่งอยู่เราก็ทำการลบข้อผิดพลาดนี้ได้ เลย>วิ่งจนโปรแกรมทำการปรับแต่งโปรแกรม